CentralControl CC51, CC31

cs Návod na montáž a obsluhu

Řídicí centrála

Důležité informace pro: • montéry / • elektrikáře / • uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.



Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße 2-4 35764 Sinn/Germany www.becker-antriebe.com





/šeobecné informace	. 4
Záruka	. 4
Rozsah dodávky	. 4
Bezpečnostní pokyny	. 4
Jrčený účel použití	. 5
Rozměry	. 5
Přehled přístroje	. 6
Pripojeni k siti	. 7
Spouštěcí/standardní obrazovka	. 8
Jvedení do provozu	. 9
Jvedeni do provozu krok za krokem	. 9
Nastaveni jazyka	9
Siťova nastaveni	10
Datum/cas	12
Nastaveni mista pocasi	14
	10
Dřidání přijímačů k prostorům	19
	21
Dřibrání nějiímačů ko skuninám	25
źldień jednotka domu	23
Ovládání pohonů rolet na R-Tronic CentralControl	27
Ovládání pohonů střešních oken z jednotky B-Tronic CentralControl	28
Ovládání pohonů markýz a slupečních plachet na B-Tronic CentralControl	30
Ovládání spínacích aktorů na B-Tronic CentralControl	31
Ovládání stmívacích aktorů na B-Tronic CentralControl	32
Ovládání pohonů vrat na B-Tronic CentralControl	34
Ovládání vyhřívání markýzy na B-Tronic CentralControl	35
Ovládání skupin na B-Tronic CentralControl	36
Ovládání scénářů na B-Tronic CentralControl	37
Přepnutí Ručně/automaticky	38
Ovládání automatiky domu jinými zařízeními v domácí síti	38
Ovládání automatiky domu zvenčí přes zařízení s mobilním přístupem na internet	40
Přídavné funkce	40
Počasí a předpověď počasí	40
Internetové rádio – poslech	41
Internetové rádio – přidání vysílače	42
Internetové rádio – roztřídění vysílačů	43
Internetové rádio – vymazání vysílače	45
Zapojení externích webkamer	46
První přihlášení Vaší CentralControl na serveru Becker pro dálkový přístup	48
Nastavení	50
Přijímač	50
Naprogramování přijímačů	50
Přihrání přijímačů k prostorům	54
Vymazání přijímačů z prostorů	56
Změna názvu přijímače	58
Vymazání zařízení B-Tronic / přijímače KNX	59
Vymazani přijimače Centronic	61
	63
	63
Prini ani prijimacu ke skupinam	67
Rozinueni skupin	07
Wimozóní přilímožů zo okupin	60
Vymazání přijímačů ze skupin	69 70
Vymazání přijímačů ze skupin Změna názvu skupiny Vymazání skupiny	69 70 72
Vymazání přijímačů ze skupin Změna názvu skupiny Vymazání skupiny	69 70 72 74
Vymazání přijímačů ze skupin Změna názvu skupiny Vymazání skupiny Scénáře	69 70 72 74 74
Vymazání přijímačů ze skupin Změna názvu skupiny Vymazání skupiny Scénáře Založení scénářů Přidání nřijímačů ke scénářům	69 70 72 74 74 74
Vymazání přijímačů ze skupin Změna názvu skupiny Vymazání skupiny Scénáře Založení scénářů Přidání přijímačů ke scénářům	69 70 72 74 74 76 80
Vymazání přijímačů ze skupin Změna názvu skupiny Vymazání skupiny Scénáře Založení scénářů Přidání přijímačů ke scénářům Roztřídění scénářů Vymazání přijímačů ze scénářů	69 70 72 74 74 76 80 82
Vymazání přijímačů ze skupin Změna názvu skupiny Vymazání skupiny Scénáře Založení scénářů Přidání přijímačů ke scénářům Roztřídění scénářů Vymazání přijímačů ze scénářů	69 70 72 74 74 76 80 82 83

Vymazání scénáře	
Prostory	
Založení prostorů	
Přidání přijímačů k prostorům	
Roztřídění prostorů	
Roztřídění přijímačů v prostorech	
Vymazání přijímačů z prostorů	
Změna názvu prostoru	
Vymazání prostoru	101
Spínací hodiny	103
Vytvoření/změna spínacích hodin	
Vymazání spínacích hodin	
Funkce Astro	
Řízení klimatu	110
Nastavení pro servopohon topných těles	110
Konfigurace	115
Nastavení jazyka	
Síťová nastavení	
Datum/čas	
Nastavení místa počasí	119
Určit místo	121
Nastavení obrazovky	
Vytvoření oblíbených položek	
Vymazání oblíbených položek	
Seznam upozornění	
Seznam upozornění	
Volitelná možnost automatiky – funkce Dovolená	
Volitelná možnost automatiky – Funkce vnitřní paměti	
Možnosti automat. režimu – Automat. režim střešních oken	
Dálkový přístup	
Zálohovat + obnovit	
Aktualizace	
Výrobní nastavení	143
Restart	
Manuální aktualizace	145
ipy a triky	
Funkce s a bez připojení k síti / k internetu	
Servis a informace	
Informace o systému	
Symboly počasí	
Co dělat, když?	
ľšeobecné prohlášení o shodě	



Všeobecné informace

Pomocí centrály B-Tronic CentralControl můžete ovládat pohony a řídicí jednotky s obousměrnou rádiovou komunikací KNX a ovládací paletou Centronic I a II.

V tomto zařízení se používá volný/OpenSource software. Zdrojové texty lze stáhnout na http://www.b-tronic.net/source/.

Společnost Becker-Antriebe na přání poskytuje tyto zdrojové texty na CDROM za cenu vlastních nákladů. V případě zájmu prosím kontaktujte source@b-tronic.net.

Vzhledem k neustálému dalšímu vývoji softwaru se u obrázků k Vašemu zařízení mohou vyskytovat odchylky. Pro příslušný popsaný postup to však je zanedbatelné.

Při instalaci i nastavení zařízení prosím postupujte podle tohoto návodu na montáž a obsluhu.

Vysvětlení piktogramů

	POZOR	POZOR označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může vést ke zranění.
	POZOR	POZOR označuje opatření k zamezení věcným škodám.
i		Označuje tipy pro uživatele a jiné užitečné informace.

Záruka

Konstrukční změny a neodborná instalace v rozporu s tímto návodem a našimi ostatními pokyny mohou vést k vážným poraněním a ohrožení zdraví uživatelů, např. ke zhmoždění, takže konstrukční změny smí být provedeny pouze po dohodě s námi a s naším svolením, a musí být bezpodmínečně dodrženy naše pokyny, zvláště pak pokyny obsažené v tomto návodu na montáž a obsluhu. Další úprava produktů v rozporu s určeným použitím není přípustná.

Výrobce finálního výrobku a montér musí dbát na to, aby byly při použití našich výrobků respektovány a dodržovány všechny náležité zákonné a úřední předpisy, zvláště pak příslušné aktuální směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu, a to zejména s ohledem na výrobu finálního výrobku, instalaci a poradenství zákazníkům.

Rozsah dodávky

CC51	CC31
Řídicí centrála B-Tronic CentralControl	Řídicí centrála B-Tronic CentralControl
USB WLAN klíč	USB WLAN klíč
USB paměťový klíč	 USB paměťový klíč
USB klíč Centronic	USB klíč Centronic
 USB klíč B-Tronic/KNX (volitelné vybavení) 	USB klíč B-Tronic/KNX (volitelné vybavení)
Síťový adaptér	Síťový adaptér
 Připevňovací materiál pro montáž na stěně 	Rádiová klávesnice
Návod k uvedení do provozu	Návod k uvedení do provozu

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny

- Tento návod prosím uschovejte!
- Používejte pouze v suchých prostorách.
- Udržujte osoby mimo jízdní dosah zařízení.
- Nedopusťte, aby se děti dostaly k ovládání.
- Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi.
- Na řídicí jednotku nestavte žádné předměty.
- Řídicí jednotku čistěte měkkým, suchým hadříkem, který neuvolňuje vlákna, bez chemických čisticích prostředků.



Pozor

- Pokud je zařízení ovládáno jedním či více vysílači, musí být prostor pojezdu zařízení během provozu přehledný.
- Obalový materiál, např. fólie, uchovávejte mimo dosah dětí. Při nevhodném zacházení by mohlo vzniknout nebezpečí zadušení.
- Řídicí jednotku ihned vypněte, jestliže jsou síťový adaptér a s ním spojené konektory popálené nebo poškozené. Poškozený síťový adaptér nahrad'te originálním adaptérem. Vadný síťový adaptér se v žádném případě nesmí opravovat.
- Řídicí jednotku ihned vypněte, jestliže je těleso řídicí jednotky poškozené nebo jestliže do něj vnikly tekutiny.

Pozor

- Na řídicí jednotku nenechte spadnout žádné předměty.
- Displej (je-li jím zařízení vybaveno) chraňte před poškrábáním tvrdými předměty (např. prstýnky, nehty, náramkovými hodinkami).
- Dříve než řídicí jednotku připojíte k síťovému adaptéru, počkejte, dokud se řídicí jednotka nepřizpůsobí okolní teplotě. V případě velkých rozdílů teploty a vlhkosti vzduchu se uvnitř řídicí jednotky může vytvářet kondenzát, který může způsobit zkrat.

Určený účel použití

B-Tronic CentralControl se smí používat pouze pro ovládání k tomu vhodných pohonů a řídicích jednotek s obousměrnou rádiovou komunikací KNX a ovládací paletou Centronic I a II. Touto řídicí jednotkou můžete ovládat skupinu nebo několik skupin přístrojů.

- Prosím dejte pozor na to, že bezdrátově ovládaná zařízení nesmí být provozována v prostorách se zvýšeným rizikem rušení (např. nemocnice, letiště).
- Dálkové ovládání je přípustné pouze pro přístroje a zařízení, u nichž porucha funkce vysílače nebo přijímače nezpůsobí nebezpečí pro osoby, zvířata či věci, nebo tam, kde je takovéto riziko kryto jinými bezpečnostními zařízeními.
- Provozovateli není poskytována ochrana před rušením, způsobeným jinými telekomunikačními zařízeními a koncovými zařízeními (např. i rádiovými zařízeními, které jsou řádně provozována ve stejném frekvenčním pásmu).
- Rádiový přijímač smí být propojen pouze s přístroji a zařízeními schválenými výrobcem.
 - Dejte pozor na to, aby ovládání nebylo instalováno a provozováno v oblasti kovových ploch nebo magnetických polí.
 - · Rádiová zařízení vysílající na stejné frekvenci mohou být příčinou poruchy příjmu.
 - Je třeba dbát na to, že dosah rádiového signálu je omezen legislativou a stavebními úpravami.

Rozměry

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.





Přehled přístroje

CentralControl CC51



CentralControl CC31

Přívody / pozice připojení



Zadní strana přístroje



Externí klávesnice



Připojení k síti

- 1. Sejměte případný kryt řídicí jednotky.
- 2. Nejprve spojte síťový adaptér s řídicí jednotkou a pak jej zasuňte do zásuvky.
- 3. Nyní případný kryt na řídicí jednotku opět nasaďte.



Spouštěcí/standardní obrazovka		
1 Hlavní oblas V hlavní oblasti	t obrazovky obrazovky se zobrazuje čas a datum, případně předpověď počasí.	
2 Navigační a V navigační a s	stavová oblast tavové oblasti se zobrazuje aktuální počasí, stavové informace a navigační prvky naprogramovaného přijímače	
3 Čas/datum		
Zobrazení data	a času. Čas se může zobrazovat digitálně nebo analogově.	
Zobrazení aktu	álního počasí pro zvolené místo počasí. Zobrazení dat počasí předpokládá internetové připojení.	
5 Stavová lišta V této stavové l	a přístroje iště se zobrazuje stav různých funkcí specifických pro přístroj:	
<u></u>	V přístroji je k dispozici klíč B-Tronic KNX.	
*	V přístroji není k dispozici klíč B-Tronic KNX.	
Ŷ	V přístroji je k dispozici klíč Centronic RF.	
Ŷ	V přístroji není k dispozici klíč Centronic RF.	
.atl	Intenzita signálu WLAN	
aut	WLAN není k dispozici	
뫔	Síť přes kabel	
	Není síť přes kabel	
×	Přístupový bod dostupný	
<u> </u>	Indikace poruch	
0	K aktualizaci je připraven aktualizační program	
	Zobrazením modrého trojúhelníku se znázorní, že v hlavní oblasti obrazovky lze získat další obsahy rolováním nahoru nebo dolů.	
6 Hlavní navigace Hlavní navigace je na všech obrazovkách v identické formě. Skládá se z těchto tří navigačních polí:		
	Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku.	
	Kliknutím na toto tlačítko se dostanete k ovládání přijímačů, prostorů, skupin a scénářů.	



Kliknutím na toto tlačítko se dostanete k nastavením.

Uvedení do provozu

Následující stránky Vás krok za krokem provedou instalací a konfigurací B-Tronic CentralControl. Po provedení všech popsaných kroků jsou Vaše prostory a přijímače seřízené a můžete svůj domov ovládat centrálně. Ovládání Vašich přijímačů, skupin a scénářů je vysvětleno v položce nabídky Řídicí jednotka domu [▶ 27]

B-Tronic CentralControl však nabízí ještě podstatně více možností komfortu a automatizace, jejichž pomocí můžete automatiku svého domu individuálně přizpůsobit svým potřebám. Tyto funkce jsou podrobně popsány v položkách nabídky Přídavné funkce [▶ 40] Nastavení [▶ 50] Tipy a triky [▶ 146]

Uvedení do provozu krok za krokem

- Nastavení jazyka [) 9]
- Síťová nastavení [> 10]
- Datum/čas [▶ 12]
- Nastavení místa počasí [• 14]
- Naprogramování přijímačů [▶ 16]
- Založení prostorů [) 19]
- Přidání přijímačů k prostorům [▶ 21]
- Založení skupin [) 23]
- Přihrání přijímačů ke skupinám [> 25]

Nastavení jazyka

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	😰 cc51:0	
		10°C
	11. 11. 2012	
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	₫ cc51:0	<u> </u>
nabidky "Konfigurace".	Konfigurace 2	Nastavení
		Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	o 🖛 Fail 🕴 🔹	(∆) 😻 🗳





Síťová nastavení

l bez zapojení do sítě jsou Vám samozřejmě k dispozici kompletní funkce automatizace domácnosti poskytované centrálou B-Tronic CentralControl. Některé přídavné funkce a možnosti přístupu jsou však možné pouze s přístupem na síť resp. na internet. Abyste mohli tyto funkce využívat, zajistěte prosím, aby B-Tronic CentralControl byla spojená s Vaší sítí, aby existovalo internetové připojení a aby byl správně nastaven hodinový čas. Nezapomeňte prosím, že, v závislosti na smluvních podmínkách Vašeho poskytovatele internetu, s tím mohou vznikat náklady.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	😰 cc51:0	
	S Starting	10°C
	6 13	<u></u>
	$- \lambda$	
	11. 11. 2012	ြ 🚱 ¹ တိ
	2. *** * .ail **	ریتا تک تک

2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku		800
	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovní instalace	
	Kamery	Zvolte
	Turnery	
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	 Inc. * sec. c 	0%0
3 V nabídce konfigurace zvolte "Síťová nastavení".	<mark>≇</mark> cc51:0	a . • x
	Nastavení jazyka	Konfigurace
	Síťová nastavení	Prosím zvolte požadovanou položku na
	Datum/čas	
	Nastavení místa počasí	\$
	Nastavení obrazovky	(△) 😤 🗳
4 Zde můžete změnit název centrály B-Tronic CentralControl.	cc31.0	
5 Výběr pro přístupový bod (konfigurační síť WLAN jednotky B- Tronic CentralControl: k dispozici pouze u přístroje CC31) –	Název hostitele	Síť
Ethernet (instalace kabelově propojené sítě) nebo WiFi (instalace bezdrátové sítě WLAN / rádiové sítě).	CentralControl 4	Konfigurace
6 SSID = identifikace sítě	Rozhraní	Site
(je zapotrebi jen pro spojeni WiFi/WLAN) Volit lze pouze sítě, které isou označeny zeleným symbolem.	 Aktivovat přístupový bod 	
	O Ethernet 5	
Ruční zadání	Přístupové údaje k síti WiFi	
Zvolit	SSID / název sítě	
siť	beckernet 6	
🔓 guestnet		



7 Klíč = heslo (je zapotřebí jen pro spojení WiFi/WLAN) beckernet Prosím nezapomeňte, že centrálu lze zapojit do sítě prostřednictvím WiFi/WLAN jen tehdy, jestliže je ve směrovači Klíč/heslo (PSK) zapnuté kódování WPA2. V privátních sítích je zpravidla aktivován automatický DHCP. 7 ******* Pokud tomu tak není, zjistěte prosím nezbytné záznamy pro pole 9, 10, 11 a 12 dotazem u svého správce sítě. Konfigurace sítě i Aby bylo zajištěno, že CentralControl po každém novém spuštění nepoužije jinou IP adresu, měla by být centrále O Automaticky (DHCP) 8 CentralControl přidělena pevná IP adresa. (Volba u 8 = O Ručně Manuální a zadání informací nezbytných pro pole 9, 10, 11 a 12. IP adresa Po ukončení konfigurace je možné část dat najít také pod "Informace o systému [> 146]". 9 0.0.0.0 13 Pokud pomocí standardního ovladače sítě WLAN nemůžete vytvořit spojení se sítí WLAN, otestujte alternativní ovladač sítě Maska sítě WLAN. K dispozici pouze u přístroje CC51. 14 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 255.255.255.0 10 Brána 0.0.0.0 11 Server DNS 0.0.0.0 12 Verze ovladače sítě WLAN Změna vyžaduje restartování Standardní Alternativní

Datum/čas



2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>≇</mark> co51:0	
nabiuky "Konngurace .	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovní instalace	1000000
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	o 🖮 Faul 🔹	[∆] 🖗 🗳
3 V nabídce konfigurace zvolte "Datum/čas".	S cc51:0	
	Nastavení jazyka	Konfigurace
	Síťová nastavení	Prosím zvolte požadovanou položku na
	Datum/čas <u>3</u>	
	Nastavení místa počasí	\$
	Nastavení obrazovky	
	2 1	
4 Zvolte prosím, zda chcete hodinový čas automaticky získávat přes internet nebo nastavovat manuálně.	■ cc51:0	
Pro automatické získávání informací o hodinovém času a datu potřebuje centrála internetové připojení.	Čas	Datum/čas
 5 Manuální nastavení hodinového času. V případě volby "automatický" v bodě 4 tato položka nabídky odpadá. 	manuální	Nastavení
6 Manuální nastavení data.	Cas	
V případě volby "automatický" v bodě 4 tato položka nabídky odpadá.		
7 Nastavení formátu, v němž má být udáván hodinový čas.		
8 Nastavení formátu, v němž má být udáváno datum.		
9 Nastavení časového pásma.	Format casu	
10 Zeleným zatržítkem potvrď te svá zadání a opusť te nabídku.	O 12h: 01:24am 7	
	Formát data	
	I ● TT. MM. JJJJ	
	Омм/тт/))))	
	Časové pásmo	
	Berlín 9	
	5. 48 1 mill 1	



Nastavení místa počasí

Zobrazení dat počasí předpokládá připojení k internetu.

Aby bylo možné zobrazit na Vaší B-Tronic CentralControl správná data počasí, je nutný údaj o místě, pro které se mají data počasí zobrazit.

Jestliže Vámi požadované místo není v seznamu pro výběr k dispozici, zvolte prosím nejbližší větší město.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	C cc51:0	 □ □ 10°C → → → → → → → → → → → → → → → → → → →
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Konfigurace".	Image: Cc51:0 Nasta Image: Konfigurace Image: Konfigurace Image: Domovní instalace Zvolte Image: Kamery Image: Kamery Image: Rádio Image: Kamery Image: Informace o systému Image: Kamery	vení ci
3 V nabídce konfigurace zvolte položku "Nastavení místa počasí".	Image: Sition pozari Konfig Sítiová nastavení Prosín Datum/čas Image: Sition pozari Nastavení místa počasí Image: Sition pozari Nastavení obrazovky Image: Sition pozari	gurace m zvolte dovanou položku na
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 	Místo: Místo: Sinn, Germany Možnosti Nastavit z údajů o místě Možeci de la construction Možeci de la construction Místo počas Místo počas Místo počas Místo počas Místo počas Místo počas Místo počas Místo počas Místo počas	í pro zobrazení í

 6 Nyní zadejte místo, které si přejete. Dbejte prosím na to, abyste nepoužili žádné zvláštní znaky jazyka dané země. Příklad: München bude zapsáno jako Muenchen Orléans bude zapsáno jako Orleans 7 Své zadání potvrď te kliknutím na zelené zatržítko. 	Paris 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k l 1 y x c v b n m + 2:+	Hledání místa Zadejte prosím místo
 8 Jestliže pro Vaše zadání existuje několik výsledků, zobrazí se seznam pro výběr z možných míst. Zde vyberte požadované místo. i Pro provádění funkcí Astro je nutno správně zadat místo centrály CentralControl. To se provádí v nabídce Určit místo. 	 Restaution Paris, France Paris, Texas Paris, Tennessee 	Nalezená místa Zvolte své místo
9 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku.	O Paris, Kentucky O Paris, Illinois O Paris, Maine O Paris Arkansas	° ✓ × △ 😵 ở
10 Jako volitelnou možnost můžete místo počasí také převzít z aktuálního místa. Za tím účelem prostě klikněte na tlačítko "Nastavit z údajů o místě".	Místo:	Počasí
 10 Jako volitelnou možnost můžete místo počasí také převzít z aktuálního místa. Za tím účelem prostě klikněte na tlačítko "Nastavit z údajů o místě". 11 Své zadání potvrďte kliknutím na zelené zatržítko. 	Místo: Paris Možnosti	Počasí Místo pro zobrazení počasí
 10 Jako volitelnou možnost můžete místo počasí také převzít z aktuálního místa. Za tím účelem prostě klikněte na tlačítko "Nastavit z údajů o místě". 11 Své zadání potvrďte kliknutím na zelené zatržítko. 	Místo: Paris Možnosti Nastavit z údajů o místě 10	Počasí Misto pro zobrazení počasí
 10 Jako volitelnou možnost můžete místo počasí také převzít z aktuálního místa. Za tím účelem prostě klikněte na tlačítko "Nastavit z údajů o místě". 11 Své zadání potvrď te kliknutím na zelené zatržítko. 12 Poté, co centrála podle Vašich zadání zanese místo počasí, vrátí se obrazovka automaticky do předcházející nabídky. 	Místo: Paris Možnosti Nastavit z údajů o místě 10 Síťová nastavení	Počasí Místo pro zobrazení počasí 11 Místo pro zobrazení počasí Configurace
 10 Jako volitelnou možnost můžete místo počasí také převzít z aktuálního místa. Za tím účelem prostě klikněte na tlačítko "Nastavit z údajů o místě". 11 Své zadání potvrď te kliknutím na zelené zatržítko. 12 Poté, co centrála podle Vašich zadání zanese místo počasí, vrátí se obrazovka automaticky do předcházející nabídky. 	Místo: Paris Možnosti Nastavit z údajů o místě 10 Concerning	Počasí Misto pro zobrazení počasí 11 C C Konfigurace 2 Prosím zvolte požadovanou položku na
 10 Jako volitelnou možnost můžete místo počasí také převzít z aktuálního místa. Za tím účelem prostě klikněte na tlačítko "Nastavit z údajů o místě". 11 Své zadání potvrď te kliknutím na zelené zatržítko. 12 Poté, co centrála podle Vašich zadání zanese místo počasí, vrátí se obrazovka automaticky do předcházející nabídky. 	Místo: Paris Možnosti Nastavit z údajů o místě 10 Síťová nastavení Datum/čas Nastavení místa počasí Místo	Počasí Místo pro zobrazení počasí 11 Místo pro zobrazení počasí 11 Místo pro zobrazení počasí Místo pro zobrazení Prosím zvolte požadovanou položku na



Naprogramování přijímačů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🦉 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	4 cc51:0	
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	a. es 9	습 😻 🗳
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	1 c51:0	
"Přijímač".	Přijímač 3	Instalace
		Prosím zvolte
		funkci
		-
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	tic set Y anti 2	(∆) 😻 🖒
4 Pro přidání přijímače zvolte prosím tlačítko [+].	E cc51:0	
	Pohon Centronic	Instalace přijímače
	Stmívač KNX	Zvolit či přidat přijímač
	Spínač KNX	4 4 5 6
	Zásuvkový vypínač KNX	
	and and a	ⓐ็∰

Pro nový přijímač se nejprve přidělí název.	cc51:0	
Dbejte prosím na to, abyste přijímače pojmenovali tak, abyste je po přidání všech přijímačů mohli podle jejich názvů cíleně rozdělit do prostorů.	Název přijímače:	Přidat přijímač
5 Ťukněte do pole názvu.	 Typ přijímače: B-Tronic/KNX-RF Centronic 	Konfigurovat vlastnosti
	Typ přístroje:	
	 Trubkový pohon / ext. Markýza Žaluzie Špínací aktor Stmívací aktor Stmívací aktor Screenové rolety Sluneční plachta Vyhřívání markýzy Vrata Vrata (impulz) Servopohon topného tělesa 	
 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového přijímače. V příkladu zní název "Přijímač". 	₽řijímač	Nový X
7 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte klávesnici.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i o P a s d f g h j k l ↑ y x c v b n m + ?:+	Zadejte prosím název



8 Výběr typu přijímače.	a cc51:0	
Na výběr jsou dvě možnosti:	Název přijímače [.]	Přidat
 Centronic (jednosměrný – bez funkce zpětné vazby) 		přijímač
V závislosti na vybraném typu přijímače lze zvolit jen určité typy přístroje		Konfigurovat
9 Výběr tvou přístroje	Typ přijímače:	vlastnosti
Na výběr je několik možností:		
U zařízení typu "Vrata" a "Vrata (impulz)" je třeba dbát na následující:	O Centronic	
Podle rozsahu funkce pohonu vrat, který se má naprogramovat,		
se musí zvolit "Vrata" pro řídicí jednotky vrat s definovanými povely NAHORU–STOP–DOLŮ a "Vrata (impulz)" pro řídicí		
jednotky vrat s pořadím impulzů (NAHORU–STOP–DOLŮ–	O I Trubkový pohon / ext.	
STOP ald.).	Markýza	
obrazovku.	Spínací aktor	
	O Stmívací aktor	
	Vrata	1
	Vrata (impulz)	
	Servopohon topného tělesa	
	ar an	
11 Nyní je nutno přijímač uvést do programovacího režimu.	ac51:0	5 - 6 1
Postup pro přijímač najdete v příslušném návodu k obsluze		Přidat 🔉
přístroje, které se má naprogramovat.	Uveďte nyní přijímač	přijímač
Přijímač typu Centronic Ize naprogramovat jen tehdy, jestliže	do programovacího režimu!	V programovacím
byl svým hlavním vysílačem uveden do programovacího režimu l		režimu?
přijímače.	11	
12 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a přejděte na další		
obrazovku.		
	C. The Latting The	0 🖗 🗯
13 Vedle informace na obrazovce, že postup programování	3 re51:0	
úspěšně proběhl, mnoho přijímačů rovněž potvrzuje správný	Přijímač hyl úspěšně	Naprogramování 🛛
"cvaknutí" v případě motorů nebo blikáním stavové LED	naprogramován a lze ho nyní	
kontrolky na přijímači. Zda a, jestliže ano, jak dojde ke zpětné	přiřadit k prostorům a	B-Tronic/KNX-RF
v příručce příslušného přijímače.	skupinám.	
14 Zeleným zatržítkem potvrď te svá zadání a opusť te nabídku.		
	13	14
	<mark>13</mark>	
	<mark>13</mark>	
	<mark>13</mark>	

Nyní můžete pohon zkušebně ovládat následujícími tlačítky. A Tlačítko NAHORU B Tlačítko STOP C Tlačítko DOLŮ	Cc51:0	Testování
15 Zeleným zatržítkem opustíte testovací nabídku.		B-Tronic/KNX-RF
16 Nový přijímač lze nyní vidět v nabídce výběru přijímačů.	Přijímač Přijímač Pohon Centronic Stmívač KNX Spínač KNX	Instalace přijímače Zvolit či přidat přijímač

Založení prostorů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	EC51:0	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Domovní instalace".	Image: Cc51:0 Image: Konfigurace Image: Domovní instalace Image: Kamery Image: Rádio Image: Rádio Informace o systému	Zvolte aplikaci



3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	🔁 ເວົ1:0	
"Prostory .	Přijímač	
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory 3	
	Spínací hodiny	
	All the second s	
4 Pro přidání prostoru zvolte prosím tlačítko [+].	1 cc51:0	
	Obývací pokoj	Prostory
		Zvolit či přidat prostor
		4 + - -
	Os 🛤 Y and s	ث 😵 ث
5 Ťukněte do pole názvu.	a cc51:0	ð - I I
	5	Nový prostor 💦
	1234567890	Nový prostor Zadejte prosím název
	5 1234567890 qwertzuiop	Nový prostor Zadejte prosím název
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k l ↑ y x c v b n m ↔	Nový prostor Zadejte prosím název
	5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k l ↑ y x c v b n m ↓ ?:+	Nový prostor
6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového	5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k l + y x c v b n m + ?:+	Nový prostor
 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového prostoru. V příkladu zní název "Ložnice". 	5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k i + y x c v b n m + ?:+	Nový prostor Zadejte prosím název Mový prostor
 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového prostoru. V příkladu zní název "Ložnice". 7 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte klávesnici. 	5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i o p a S d f g h j k l ↑ y x c v b n m ↓ ?:+	Nový prostor
 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového prostoru. V příkladu zní název "Ložnice". 7 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte klávesnici. 	5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i 0 P a s d f 9 h j k I + y x c v b n m + ?:+	Nový prostor Zadejte prosím název Mový prostor Zadejte prosím název
 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového prostoru. V příkladu zní název "Ložnice". 7 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte klávesnici. 	5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i 0 P a s d f 9 h j k I + y x c v b n m + ?:+	Nový prostor Zadejte prosím název Mový prostor Zadejte prosím název

8 Nový prostor lze nyní vidět ve výběru prostoru.

Přidání přijímačů k prostorům

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	😰 cc51:0	e . • e
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≝ cc51:0	8 • • • 8
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace 2	
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio	
		습 🖗 🗳
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	මු (ර1:0	- 0 - X
"Prostory".	† Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte
	Scénáře	funkci
	Prostory 3	
		\$
	Spínací hodiny	<u></u>
	dia see if will a 🔺 🔺	ت ک ک



4 Zvolte prostor, do kterého chcete přidat přijímač.	€ cc51:0	
Příklad: Ložnice	Ložnice Obývací pokoj 4	Prostory Zvolit či přidat prostor
	3	
5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů	■ cc51:0	
obsažených v daném prostoru ještě prázdný.		
6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+].		Zvolit či přidat přijímač
	5	nebo zpracovat
		prostor
		<mark>6</mark> 순 / ()
	es 🖛 y nill s 🛛 👎	[] 🖗 🗳
7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny	1 cc51:0	a d x
7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte	Cc51:0 Spínač 7	Přidat přijímač
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také 	Cc51:0 Spínač 7 Pohony	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 	Cc51:0 Spínač Pohony Pohon Centronic	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 	Cc51:0 Spínač Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 	Cc51:0 Spínač Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 	Cc51:0 Cc51:0 Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 8 Zvolený přijímač (spínač) je teď přiřazen prostoru (ložnici) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených v prostoru. 	cc51:0 Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 8 Zvolený přijímač (spínač) je teď přiřazen prostoru (ložnici) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených v prostoru. 	cc:51:0 Spínač Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX Stmívač KNX	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 8 Zvolený přijímač (spínač) je teď přiřazen prostoru (ložnici) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených v prostoru. 	cc:51:0 Spínač Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX Stmívač KNX Stmívač KNX	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání Disk provenské se
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 8 Zvolený přijímač (spínač) je teď přiřazen prostoru (ložnici) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených v prostoru. 	cc:51:0 Spinač Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX Stmívač Spínač	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 8 Zvolený přijímač (spínač) je teď přiřazen prostoru (ložnici) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených v prostoru. 	Cc51:0 Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX Stmívač KNX Cc51:0 Spínač Spínač	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 8 Zvolený přijímač (spínač) je teď přiřazen prostoru (ložnici) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených v prostoru. 	Cc51:0 Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX Cc51:0 Spínač Spínač	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání

Založení skupin

"Skupina" je určité množství přijímačů, které byly sdruženy na jednom kanálu vysílače. Všechny přijímače dané skupiny přitom reagují na signály vysílače společně.

Důležité je respektovat, že do skupiny se mohou sdružovat vždy jen přijímače stejného druhu – tedy například pohony rolet nebo spínací přijímače.

Jednokanálový ruční vysílač může skupiny rovněž ovládat, ale pouze jednu skupinu na jeden ruční vysílač.

Ke zpětné vazbě (pozitivní/negativní) u obousměrných zařízení dochází teprve tehdy, když poslední člen skupiny vydal stavové hlášení.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🔹 cc51:0	e . • e
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>-≣</mark> cc51:0	
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	transie i
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	s 🖛 F and 💡 🔹	[] [] []
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	(C)10	
"окаріту .	Přijímač	Instalace
	Skupiny 3	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	the set if will a	() ⊮ ()



4 Pro přidání skupiny zvolte prosím tlačítko [+].	€ cc51:0	
	Schalter	Konfigurace skupin
	Pohony	Zvolit či přidat skupinu
		÷+ / ()
	D. es Y and S	☐ ₩ ₫
5 Skupiny se mohou skládat pouze z přijímačů stejného typu. Prosím zvolte požadovaný typ přijímače pro nově zakládanou	Název	Přidat
6 Ťukněte do pole názvu.	6	skupinu Upravit
	Trubkový pohon / ext.	nastavení
	 O	\$
	Do no Y and St	☐ ₽ ₫
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 	≝ cc51:0	
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 	ec51:0	Nová skupina
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 	<pre>cc51:0 nová skupina 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u j o P</pre>	Nová skupina Zadejte prosím název
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 	■ cc51:0 nová skupina 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i o P a s d f 9 h j k i ↑ Y x c v b n m +4	Nová skupina Zadejte prosím název
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 	nová skupina 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7 9 w e r t z u í o P 8 d f 9 h j k í + y x c v b n m + 2 ?:+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Nová skupina Zadejte prosím název 8 () () () () () () () () () () () () ()
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 9 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání k nové skupině a opusťte nabídku 	I 2 3 4 5 6 7 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 1	Nová skupina Zadejte prosím název B M M M M M M M M M M M M M M M M M M
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 9 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání k nové skupině a opusťte nabídku. 	I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 3 d f 9 h i k i	Nová skupina Zadejte prosím název 8 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 9 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání k nové skupině a opusťte nabídku. 	I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 3 d f g h i i 0 P I	Nová skupina Zadejte prosím název B C Přidat skupinu Upravit postovoní
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 9 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání k nové skupině a opusťte nabídku. 	I 2 3 4 5 6 7 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 3 x c y x c y y x y	Nová skupina Zadejte prosím název 8 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 9 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání k nové skupině a opusťte nabídku. 	I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Image: 2 9 0 P 8 1 1 1 9 1 <td>Nová skupina Zadejte prosím název B C Přidat skupinu Upravit nastavení</td>	Nová skupina Zadejte prosím název B C Přidat skupinu Upravit nastavení

10 Novou skupinu lze nyní vidět v seznamu všech skupin. 1 Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. Spínač Pohony

Přihrání přijímačů ke skupinám

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🧧 cc51:0	e . • x
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≣ cc51:0	8 1 8
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	t state day
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio	
	2 Informace o systému	
	o 🖛 Y ant 🕴	(∆] 😻 🗳
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	c51:0	
"okupiny .	Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	the set Y and L	() 🖗 🗳



8 - - - -

\$

00

Konfigurace

Zvolit či přidat

¢

 \triangle

skupin

skupinu

4 Zvolte skupinu, které chcete přidělit přijímače.	≝ cc51:0 🚔 🗖 🗖 💌
Priklad: "nova skupina .	nová skupina 4 Konfigurace skupin
	Spínač Zvolit či přidat skupinu
	Pohony
5 V příkladu zvolené skupině (nové skupině) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů	Ec51:0
6 Chcete-li skupině přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+].	Zvolit či přidat
	prijimac <mark>5</mark>
	<mark>•</mark> ♣ ✔ 🛇
7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny	📲 ec51:0 🖉 🗖 🗖 🔀
7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině.	Přidat přijímač
7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině.	Pohony Pohon Centronic Pohon Centronic
7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině.	Pohony Pfidat Pohon Centronic Pfidat Pohon B-Tronic Zvolit přijímač
7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině.	Pohony Pfidat Pohon Centronic Pfidat Pohon Centronic Zvolit přijímač Pohon B-Tronic 7
7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině.	Pohony Pohon Centronic Pohon B-Tronic
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině. 8 Zvolený přijímač (pohon B-Tronic) je teď přidán do skupiny (nová skupina) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených ve skupině 	Pohony Pohon Centronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině. 8 Zvolený přijímač (pohon B-Tronic) je teď přidán do skupiny (nová skupina) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených ve skupině. 	Pohony Pohon Centronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Nová skupina Zvolit či přidat
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině. 8 Zvolený přijímač (pohon B-Tronic) je teď přidán do skupiny (nová skupina) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených ve skupině. 	Pohony Pohon Centronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Pohon
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině. 8 Zvolený přijímač (pohon B-Tronic) je teď přidán do skupiny (nová skupina) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených ve skupině. 	Pohony Pohon Centronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Nová skupina Zvolit či přidat přijímač
 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině. 8 Zvolený přijímač (pohon B-Tronic) je teď přidán do skupiny (nová skupina) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených ve skupině. 	Pohony Pohon Centronic Pohon B-Tronic

Řídicí jednotka domu

Po naprogramování přijímačů a jejich rozdělení do místností můžete svůj domov řídit pomocí řídicí jednotky B-Tronic CentralControl.

Funkce pro jednotlivé typy zařízení, skupiny a scénáře je popsána v této kapitole.

- Ovládání pohonů rolet na B-Tronic CentralControl [> 27]
- Ovládání pohonů střešních oken z jednotky B-Tronic CentralControl [> 28]
- Ovládání spínacích aktorů na B-Tronic CentralControl [> 31]
- Ovládání stmívacích aktorů na B-Tronic CentralControl [▶ 32]
- Ovládání skupin na B-Tronic CentralControl [> 36]
- Ovládání scénářů na B-Tronic CentralControl [> 37]
- Přepnutí Ručně/automaticky [▶ 38]
- Ovládání automatiky domu jinými zařízeními v domácí síti [> 38]
- Ovládání automatiky domu zvenčí přes zařízení s mobilním přístupem na internet [> 40]

Ovládání pohonů rolet na B-Tronic CentralControl

Rolety		Žaluzie	5444 6444
Screenové rolety			
1 Stiskněte prosím tlačítko "Můj	dům".	11. 11. 2012	
2 Na obrazovce "Můj dům" zvolt provádět ovládání. Příklad: "Obývací pokoj"	e prostor, ve kterém chcete	Cobývací pokoj	



Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat.	≇ cc51:0	5
Priklad: Porion B-Tronic Sa nebo porion Centronic Sb	Pohon B-Tronic 3a	Obývací pokoj
	Pohon Centronic 3b	()
	Stmívač KNX	
	Spínač KNX	
	o 🖛 y ailt 😭 🗼	@ ֎ ๕
Ovládací prvky jsou u B-Tronic a Centronic v podstatě stejné:	≇ cc51:0	5
4 Tlačítko NAHORU 5 Tlačítko STOP	Pohon B-Tronic	7
6 Tlačítko DOLŮ 7 Mezipoloha 1 (volitelně)		
8 Mezipoloha 2 (volitelně) 9 U přijímačů B-Tronic nebo KNX dostanete zpětnou vazbu k	Pohon Centronic	5
aktuálnímu stavu a možnost ťuknutím na požadované místo ve	Stmívač KNX	9
stavovem indikatoru spustit prislušný povel k jižde.		
	Spínač KNX	
	S. W. F. all	() 🗞 🐧
	≇ cc51:0	
	Pohon B-Tronic	
	Pohon Centronic	
	Stmívač KNX	8 2
		6
	Spínač KNX	
	a 🖛 T attl 😤 🗼	<u>∩</u> 🖗 🖒

Ovládání pohonů střešních oken z jednotky B-Tronic CentralControl

Střešní okno	B		
1 Stiskněte prosím tlačítko "Mů	j dům".	📧 cc51:0	
		and the second second	10°C
		6 13	×***
		11. 11. 2012	
		😳 🧰 🖇 🛲 🕫	[∐] ﷺ [ů]

2 Na obrazovce "Můj dům" vyberte místnost, pro kterou chcete provést nastavení.	Cc51:0
Příklad: "Obývací pokoj"	Aplikace Můj dům
	Skupiny Scénáře Obývací pokoj
Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat. Příklad: Střešní okno B-Tronic 3a nebo Střešní okno Centronic 3b	Cc51:0 Střešní okno B-Tronic Střešní okno Centronic Střešní okno Centronic B Rolety Markýza
Ovládací prvky jsou u systémů B-Tronic a Centronic v podstatě	Cc51:0
 stejne: 4 Tlačítko NAHORU 5 Tlačítko STOP 6 Tlačítko DOLŮ 7 Mezipoloha (volitelně) 8 Mezipoloha s automatickým návratem 9 U přijímačů B-Tronic nebo KNX dostanete zpětnou vazbu k aktuálnímu stavu a možnost klepnutím na požadované místo ve stavovém indikátoru spustit příslušný povel k jízdě. i Přednastavenou dobu pro automatický návrat lze měnit v nabídce "Možnosti automat. režimu – Automat. režim střešních oken". 	Střešní okno B-Tronic
	Cc51:0
	Střešní okno B-Tronic Střešní okno Centronic Rolety Markýza Markýza



Ovládání pohonů markýz a slunečních plachet na B-Tronic CentralControl

Markýza	<u>ĵ</u>	Sluneční plachta	
1 Stiskněte prosím tlačítko "Můj	dům".	11. 11. 2012	
2 Na obrazovce "Můj dům" zvolt provádět ovládání. Příklad: "Terasa"	e prostor, ve kterém chcete	Cc51:0 Aplikace Skupiny Scénáře Terasa	
3 Nyní zvolte přijímač, který cho Příklad: Markýza	ete ovládat.	Cc51:0 Markýza Vyhřívání markýzy	B Terasa
 4 Tlačítko ZASUNUTÍ 5 Tlačítko STOP 6 Tlačítko VYSUNUTÍ 7 Mezipoloha 1 (volitelně) 8 Mezipoloha 2 (volitelně) 		Cost.o Markýza Vyhřívání markýzy	

Ovládání spínacích aktorů na B-Tronic CentralControl

1 Stiskněte prosím tlačítko "Můj dům".	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Můj dům" zvolte prostor, ve kterém chcete provádět ovládání. Příklad: "Obývací pokoj"	Cc510 Aplikace Skupiny Scénáře Obývací pokoj	Můj dům
Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat. Příklad: Spínací aktor B-Tronic 3a nebo spínací aktor Centronic 3b	Ces1:0 Pohon Centronic Stmívač KNX Spínač KNX Spínač Centronic Spínač Centronic Spínač Centronic	Obývací pokoj





Ovládání stmívacích aktorů na B-Tronic CentralControl

1 Stiskněte prosím tlačítko "Můj dům".	EE51:0	10°C
2 Na obrazovce "Můj dům" zvolte prostor, ve kterém chcete provádět ovládání. Příklad: "Obývací pokoj"	Aplikace Skupiny Scénáře Obývací pokoj	





Ovládání pohonů vrat na B-Tronic CentralControl

1 Stiskněte prosím tlačítko "Můj dům".	😰 cc51:0	a - 3
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Můj dům" zvolte prostor, ve kterém chcete	cc51:0	
provádět ovládání. Příklad: "Garáž"	Aplikace	Můj dům
	Skupiny	
	Scénáře	
	Garáž 2	
	Dx 8-8 \$ Lut 17 C	() 🖓 🖒
3 Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat.	cc51:0	
3 Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat. Příklad: Vrata 3a nebo vrata (impulz) 3b	Vrata 3a	Garáž
 3 Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat. Příklad: Vrata 3a nebo vrata (impulz) 3b Podle rozsahu funkce pohonu vrat, který se má naprogramovat, se musí zvolit. Vrata pro řídicí jednotky vrat s definovanými 	Vrata 3a Vrata 3a Vrata (impulz) 3b	Garáž
 3 Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat. Příklad: Vrata 3a nebo vrata (impulz) 3b Podle rozsahu funkce pohonu vrat, který se má naprogramovat, se musí zvolit "Vrata" pro řídicí jednotky vrat s definovanými povely NAHORU–STOP–DOLŮ. 4 Tlačítko NAHORU 	Contraction <	
 3 Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat. Příklad: Vrata 3a nebo vrata (impulz) 3b Podle rozsahu funkce pohonu vrat, který se má naprogramovat, se musí zvolit "Vrata" pro řídicí jednotky vrat s definovanými povely NAHORU–STOP–DOLŮ. 4 Tlačítko NAHORU 5 Tlačítko STOP 6 Tlačítko DOLŮ 	Cc51:0 Vrata 3a Vrata (impulz) 3b Cc51:0 Cc51:0 Vrata Vrata (impulz)	
 3 Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat. Příklad: Vrata 3a nebo vrata (impulz) 3b Podle rozsahu funkce pohonu vrat, který se má naprogramovat, se musí zvolit "Vrata" pro řídicí jednotky vrat s definovanými povely NAHORU–STOP–DOLŮ. 4 Tlačítko NAHORU 5 Tlačítko STOP 6 Tlačítko DOLŮ 	Cc51:0 Vrata 3a Vrata (impulz) 3b Cc51:0 Vrata Vrata (impulz)	
 3 Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat. Příklad: Vrata 3a nebo vrata (impulz) 3b Podle rozsahu funkce pohonu vrat, který se má naprogramovat, se musí zvolit "Vrata" pro řídicí jednotky vrat s definovanými povely NAHORU–STOP–DOLŮ. 4 Tlačítko NAHORU 5 Tlačítko STOP 6 Tlačítko DOLŮ 	Contraction Contraction <td></td>	

Podle rozsahu funkce pohonu vrat, který se má naprogramovat, se musí zvolit "Vrata (impulz)" pro řídicí jednotky vrat s pořadím impulzů (NAHORU–STOP–DOLŮ–STOP). **7** Pořadí povelů: NAHORU–STOP–DOLŮ–STOP atd.



Ovládání vyhřívání markýzy na B-Tronic CentralControl

1 Stiskněte prosím tlačítko "Můj dům".	sc51:0	6
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Můj dům" zvolte prostor, ve kterém chcete	Cc51:0	
provádět ovládání. Příklad: "Terasa"	Aplikace Skupiny Scénáře Terasa	Mùj dùm
3 Nyní zvolte přijímač, který chcete ovládat.	cc51:0	
Příklad: Vyhřívání markýzy	Markýza Vyhřívání markýzy	Terasa



4 Tlačítko ZAP. 5 Tlačítko VYP. 6 Tlačítko ZAP. i Eventuálně předkonfigurovaná vypínací doba se zohledňuje i při ovládání prostřednictvím B-Tronic CentralControl.





- 0 X

o
Nezapomeňte, že do skupiny se mohou sdružovat vždy jen přijímače stejného druhu – tedy například pohony rolet **4**, stmívače **5** nebo spínací přijímače **6**. Ovládání skupin probíhá stejně jako ovládání v nich obsažených přístrojů:

Ovládání scénářů na B-Tronic CentralControl

1 Stiskněte prosím tlačítko "Můj dům".	II. 11. 2012
2 Na obrazovce "Můj dům" zvolte "Scénáře". i Skupiny a scénáře lze, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. Po přiřazení k prostoru se přesto nadále navíc zobrazují v oblasti skupin příp. scénářů.	C51:0 Můj dům Můj dům Skupiny Scénáře Obývací pokoj Cbývací pokoj
3 Nyní zvolte scénář, který chcete ovládat.	Scénář 2 Scénář 1 Scénář 0 Scénář 1 Scénář 1 Scénář 1 Scénář 1 Scénář 1 Scénář 2 Scénář 1 Scénář 2 Scénář 1 Scénář 1 Scénář 1 Scénář 2 Scénář 2



4 Spust'te scénář.	😰 cc51:0	
	Scénář 2	
	Scénář 1	
		[]] [] []
	-07, 000 T	

Přepnutí Ručně/automaticky

Jednotka B-Tronic CentralControl vám umožňuje řídit přijímače, skupiny nebo scénáře v závislosti na čase.

Všechny řídicí úlohy, které jednotka CentralControl provádí na základě naprogramovaných zadání (například časů spínání), jsou označovány jako "Automatické funkce".

Automatické funkce lze aktivovat/deaktivovat buď pro jeden přijímač, nebo pro více přijímačů (celý dům nebo místnost) současně. Změna se netýká přijímačů, pro které nejsou definovány žádné možnosti automatiky.

To, zda se přístroje nachází v ručním, nebo v automatickém režim současně, jsou možné tři varianty zobrazení.	nu, je indikováno pikto	gramy. Jelikož lze pře	pínat i více přijímačů
Všechny automatické funkce všech zvolených přijímačů jsou v automatickém režimu	V C	Ø	
Všechny automatické funkce všech zvolených přijímačů jsou v ručním režimu	V	Ô	
Automatické funkce zvolených přijímačů jsou v různých režimech. Klepnutím na symboly lze aktivovat/deaktivovat buď všechny automatické funkce zvolených přijímačů, nebo jednotlivé automatické funkce.	V O	Ø	

Ovládání automatiky domu jinými zařízeními v domácí síti

Funkce automatizace domu můžete pomocí B-Tronic CentralControl "dálkově ovládat" prostřednictvím mnoha koncových zařízení, která jsou ve Vaší domácí síti. Tato zařízení mohou být zapojena do sítě pomocí síťových kabelů **a** nebo WLAN **b**.

Přitom nehraje žádnou roli, na bázi jakého operačního systému Vaše koncové zařízení funguje. Podporovány jsou mj. Microsoft Windows (od XP / Internet-Explorer 8), Android a Apple IOS (Mac, IPad, IPhone).







BECKER

39

Ovládání automatiky domu zvenčí přes zařízení s mobilním přístupem na internet



Přídavné funkce

Vaše B-Tronic CentralControl nabízí některé přídavné funkce, které mají přispívat k Vašemu pohodlí, bezpečnosti nebo zábavě.

- Počasí a předpověď počasí [+ 40]
- Internetové rádio poslech [▶ 41]
- Internetové rádio přidání vysílače [> 42]
- Internetové rádio vymazání vysílače [
 45]

Počasí a předpověď počasí

 B-Tronic CentralControl Vám nabízí možnost ukazovat na spouštěcí obrazovce aktuální počasí pro Vámi zvolené místo (viz Spouštěcí/standardní obrazovka [▶ 8]). Je také možná předpověď počasí pro nejbližší dny a noci. Za tím účelem jednoduše ťukněte na symbol počasí 1 na pravé straně obrazovky. Popis různých symbolů počasí najdete v Symboly počasí [▶ 147]. 	CC51:0	11. 11. 2012	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	10°C
V levé části obrazovky se otevře předpověď počasí na příští tři	a cc51:0			
Zobrazí se:	2	Sinn, German	у	7°C
2 Místo, pro které se zobrazí data počasí	3 Sobota	Neděle	Pondělí	
3 Den v týdnu	O OODOIA	Nedele	r onden	
4 Data počasí den	10°C	11°C	7°C	
5 Data počasí noc	4			
6 Pro návrat na normální spouštěcí obrazovku ťukněte na		10090		
"tlačítko Home".	2°C	3°C	2°C	
Zobrazení dat počasí předpokládá připojení k internetu.		-		
Aby bylo možné zobrazit na Vaší B-Tronic CentralControl		and a state		
správná data počasí, je nutný údaj o místě, pro které se mají				

Internetové rádio – poslech

Přes Vaši B-Tronic CentralControl můžete přijímat rozhlasové stanice po internetu. K tomu je samozřejmě nutné správné zapojení do sítě a fungující, dostatečně rychlé internetové připojení.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	ec51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>∉</mark> cc51:0	<u>8</u> - 8
nabídky "Rádio".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio 2	
	Informace o systému	
		습 🐭 🗳
3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač.	c51:0	
3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač.	E cc51:0 HR3 3	Internetové rádio
3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač.	HR3 3	Internetové rádio Vybrat či
3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač.	HR3 3 harmony.fm	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač.	HR3 3 harmony.fm Rock Antenne	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač.	cc51:0 HR3 Image: Image	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač.	HR3 3 harmony.fm Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač. 4 Hlasitost lze nastavit prostřednictvím kurzorových tlačítek. 	HR3 3 harmony.fm Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač. 4 Hlasitost lze nastavit prostřednictvím kurzorových tlačítek. 5 Chcete-li zastavit příjem rozhlasu, ťukněte na tlačítko Stop. 	Contraction Cont	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač. 4 Hlasitost lze nastavit prostřednictvím kurzorových tlačítek. 5 Chcete-li zastavit příjem rozhlasu, ťukněte na tlačítko Stop. 6 Pomocí "tlačítka Zpět" můžete opustit nabídku. 	Contraction Cont	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač. 4 Hlasitost lze nastavit prostřednictvím kurzorových tlačítek. 5 Chcete-li zastavit příjem rozhlasu, t'ukněte na tlačítko Stop. 6 Pomocí "tlačítka Zpět" můžete opustit nabídku. 	Image: contract of the second sec	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač. 4 Hlasitost lze nastavit prostřednictvím kurzorových tlačítek. 5 Chcete-li zastavit příjem rozhlasu, ťukněte na tlačítko Stop. 6 Pomocí "tlačítka Zpět" můžete opustit nabídku. 	Contract of the second	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač. 4 Hlasitost lze nastavit prostřednictvím kurzorových tlačítek. 5 Chcete-li zastavit příjem rozhlasu, ťukněte na tlačítko Stop. 6 Pomocí "tlačítka Zpět" můžete opustit nabídku. 	Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 V seznamu vysílačů nyní můžete zvolit požadovaný vysílač. 4 Hlasitost lze nastavit prostřednictvím kurzorových tlačítek. 5 Chcete-li zastavit příjem rozhlasu, ťukněte na tlačítko Stop. 6 Pomocí "tlačítka Zpět" můžete opustit nabídku. 	Image: contract of the second sec	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici



7 Nezapomeňte, že příjem rozhlasu je zapnutý jen tehdy, pokud jsou u reproduktoru zobrazeny zvukové vlny.

8 **i** K vypnutí rádia nestačí snížit hlasitost na nulu, protože tok internetových dat pokračuje. Vypnutí příjmu rozhlasu a přerušení toku dat je možné jen prostřednictvím tlačítka Stop.



Internetové rádio – přidání vysílače

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	PE51:0	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Rádio".	Cc51:0 Configurace Comovní instalace Kamery Rádio Informace o systému	Vastavení Zvolte aplikaci
 3 Zapojit je možno až 25 MP3 nebo OGG Vorbis audio streamů. Přesnou adresu linku se dozvíte od svého poskytovatele rozhlasových služeb. Chcete-li přidat nový vysílač, ťukněte prosím na softwarové tlačítko "+". 	HR3 harmony.fm Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici

4 Pro nový vysílač přidělte název.	🖷 cc51:0	e - e e
5 Zvolte formát poslechu. Který formát je pro Vámi zvolený vysílač ten správný, zjistíte na internetové stránce rozhlasového vysílače.	Název	Zpracovat radiostanici Přizpůsobit
6 Zde prosím zapište adresu audio streamu. Adresu zjistíte na internetové stránce rozhlasového vysílače.	● MP3	vlastnosti
7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte tato zadání do paměti a opustíte nabídku. Nový vysílač je nyní k dispozici v seznamu vysílačů.	Adresa/URL The http://gffstream.ic.IInw	7 ✓ (\$) (1) 🛞 (°)
Nezapomeňte, že soubory playlistů (koncovka souboru .m3u) nelze zapojit přímo, i když odkazují na streamy *.mp3. Abyste zjistili adresy streamů obsažené v těchto souborech, uložte je prosím do paměti lokálně na svém PC nebo podobném zařízení, otevřete je textovým editorem a použijte jeden z linků, které jsou tam uvedeny v seznamu, začínajících "http://".		

Internetové rádio – roztřídění vysílačů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	E pc51:0	 ■ ■
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Rádio".	Kamery Rádio	Nastavení Nastavení Zvolte aplikaci
	Informace o systému	☐ ∅



3 Teď stiskněte tlačítko konfigurace.	😰 cc51:0	
	HR3	Internetové rádio
	harmony.fm	Vybrat či přidat stanici
	Rock Antenne	al <mark>ا</mark> ا
	Schlager	
	55, 56 \$ Jul 7 0 Y	
4 Nyní zvolte vysílač, který chcete přetřídit. Příklad: "Schlager".	Cc51:0	
	HR3	Přetřídit
	harmony.fm	záznamy
	Rock Antenne	
	Schlager 4	
	De 👐 Y Latti 왕 O 🛛 🔻	ĺΩ ⊛ ¢
	×	
5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek.	😰 cc51:0	
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Schlager	Internetové rádio
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Schlager HR3	Internetové rádio Přetřídit záznamy
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Schlager HR3 harmony.fm	Internetové rádio Přetřídit záznamy
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne	Internetové rádio Přetřídit záznamy
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Cc51:0 Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne	Internetové rádio Přetřídit záznamy
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 7 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Cc51:0 Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne	Internetové rádio Přetřídit záznamy
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 7 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Contract of the second	Internetové rádio Přetřídit záznamy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 7 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Contraction Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne Contraction Rock Rock Contraction Contraction<	Internetové rádio Přetřídit záznamy 5 5 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 7 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Contraction Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne Contraction Schlager HR3 harmony.fm	Internetové rádio Přetřídit záznamy 5 5 5 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 5 Nyní zvolený vysílač přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 6 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 7 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne Schlager HR3 harmony.fm Rock Antenne	Internetové rádio Přetřídit záznamy S S S S S S S S S S S S S

Internetové rádio – vymazání vysílače

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🗷 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	Rectiful	
nabídky "Rádio".		Nastavení
	Konfigurace	
	Comovní instalace	
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio 2	
	1 Informace o systému	
		<u>∩</u> ‰ ø
	S AND AND	
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat,	■ c51:0	
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů.	E cc51:0 HR3 3	Internetové rádio
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů.	HR3 3	Internetové rádio Vybrat či
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů.	HR3 3 harmony.fm	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů.	HR3 3 harmony.fm Rock Antenne	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů.	HR3 3 harmony.fm Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů.	Image: cc510 Image: HR3 Image: harmony.fm Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů.	HR3 3 harmony.fm Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů. 4 Chcete-li zastavit příjem rádia, stiskněte tlačítko Stop. 	Image: cc51:0 HR3 harmony.fm Rock Antenne Schlager Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů. 4 Chcete-li zastavit příjem rádia, stiskněte tlačítko Stop. 	Image: cc51:0 Image: HR3 Image: harmony.fm Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů. 4 Chcete-li zastavit příjem rádia, stiskněte tlačítko Stop. 	Image: ccs10 HR3 harmony.fm Rock Antenne Schlager	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů. 4 Chcete-li zastavit příjem rádia, stiskněte tlačítko Stop. 	Image: contract of the second sec	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů. 4 Chcete-li zastavit příjem rádia, stiskněte tlačítko Stop. 	Image: contract of the second sec	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
 3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů. 4 Chcete-li zastavit příjem rádia, stiskněte tlačítko Stop. 	contract of the second se	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici
3 Chcete-li vymazat vysílač, zvolte vysílač, který se má vymazat, ze seznamu vysílačů. 4 Chcete-li zastavit příjem rádia, stiskněte tlačítko Stop.	Image: contract of the second sec	Internetové rádio Vybrat či přidat stanici



5 Teď stiskněte tlačítko konfigurace.	😰 cc51:0	
	HR3	Rádio
		▷ ✓ ⑤ △ ※ ♂
6 Ťukněte na tlačítko "Vymazat radiostanici".	a ce51:0	8008
7 Ťuknutím na zelené zatržítko vymažete vysílač a opustíte	Název	Zpracovat radiostanici
V seznamu vysílačů teď již vysílač není k dispozici.	HR3	Přizpůsobit
	● MP3	vlastnosti
	O OGG Vorbis	
	Adresa/URL	· · · · ·
	http://gffstream.ic.llnw	<mark>7</mark> 🗸 🔇
	Vymazat radiostanici 6	
	C 1 all 22 T	€

Zapojení externích webkamer

Zapojit je možno až 25 kamer kompatibilních se sítí, které poskytují stream MJPEG. Zda Váš model kamery poskytuje tento stream, to se dozvíte od výrobce kamery. Nezapomeňte, že centrála může zobrazovat výhradně nativní streamy MJPEG/MJPG. Na linku http://www.becker-antriebe.net/centralcontrol/ najdete seznam kamer, které již firma Becker odzkoušela a zapojila. Najdete tam rovněž seznam nastavení specifických pro kamery.



2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>≇</mark> cc51:0	
nadioky "Kamery .	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolta
	Kamery 2	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	S == 1 ant /	
3 Pro pridani externi kamery zvolte prosim tlacitko [+].	≝ cc51:0	
	Místní (CC51)	Kamery
		Vybrat nebo přidat kameru
		<mark>•</mark>
	come and We wa	☐
4 Ťukněte do pole názvu a dejte nové kameře název.	🖷 cc51:0	8-02
5 Zde prosím zadejte adresu streamu MJPG.	Název	Kamera v kufru
streamy MJPEG/MJPG.	Kamera v kufru 4	
najdete seznam kamer a příslušných adres streamingu MJPG.	Adresa/URL datového toku MJPEG	
6 Zobrazení je optimalizováno pro rozlišení 320 x 240 (QVGA)	mttp://192.168.0.2./video. 5	L L
výřez záběru nebo silně zmenšený, změňte prosím příslušné nastavení na kameře. Není-li to možné, aktivujte volitelnou	Přizpůsobit obraz?	7 🗸 🕥
možnost "Přizpůsobit obraz". Nezapomeňte, že zde v případě značně odlišných výstupních formátů obrazu může dojít ke	Vymazat web. kameru?	
snížené rychlosti zobrazování.	Come Provid 12	0 🛯 🖉
 7 Opustte nabidku tuknutim na zelene zatrzitko. 8 Nová kamera je pvní k dispozici v soznamu kamer 		
o Nova kamera je nyni k dispozici v seznamu kamer.	a cc51:0	
	Místní (CC51)	
	Kamera v kufru	Vybrat nebo přidat kameru
	o. en Catil C. 👫	🛆 😵 🖒



První přihlášení Vaší CentralControl na serveru Becker pro dálkový přístup

Abyste k jednotce CentralControl měli přístup i vzdáleně (mimo svou domácí síť), například pomocí mobilu, je třeba toto zařízení nejprve přihlásit na server společnosti Becker. K tomu je nutný přihlašovací kód, který si můžete vyžádat obdobným způsobem, který je popsán na stránce "Přístupové údaje" (viz část Dálkový přístup [▶ 139]).

 1 Zvolte internetovou stránku přístupového serveru společnosti BECKER: https://gw.b-tronic.net/ 2 Pro první přihlášení potřebujete přístupové údaje, které zde můžete zadat. 	Bitrauk: Mini Batrie, Minidees Material Lytager Image: Property and Cases Ještě žádné přístupové údaje? Zde klikněte! Jméno nebo email Hesto Login
3 Zde zadejte přihlašovací kód, který jste si vyžádali přes jednotku CentralControl v části Přístupové údaje (viz část Dálkový přístup [▶ 139]).	P. B. Josek, Bar Annelding, Windows Mittrart Explorer Image: State of the state
4 Zadejte požadované údaje do polí k tomu určených.	Vaše přihlašovací údaje Pohlavi: Přístupový kód: Vetvoří vaše
 5 Zvolte heslo a zadejte jej do obou polí určených k jeho zadání. 1 Heslo musí obsahovat minimálně čtyři znaky a minimálně jednu číslici a jedno písmeno. 	Pristupový kol. 3 zařízení CentralControl) Užívatelské jméno: 4 (min. 4 znaky) Jméno: 1 Příjmení: 1
6 Pro pokračování klikněte na tlačítko "Uložit".	E-mailová adresa: Heslo: Potvrzení hesla: Heslo musí obsahovat minimálně čtyři znaky a minimálně jednu číslici a jedno písmeno. Uložit 6
7 Otevřete podmínky používání.	2 B-Innie, Hine Anneldone, Windowi Informat Esplann
8 Zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste si podmínky používání přečetli.	Charlen Banue Techerelley
9 Pro pokračování klikněte na tlačítko "Uložit".	Vaše přihlášení Podmínky používání 7 Dodržute prosim Podmínky používání. Je nutné, abyste kilki na Podmínky používání a přečetli si je, jinak se Vaše přihlášení nezdaři. Přečetl/a jsem si Podmínky používání a souhlasím s nimi. 8 Uložení do pamě 9

10 Nyní obdržíte e-mail pro ověření vaší e-mailové adresy a vašich přihlašovacích údajů.	C B-frank: Hint Dates: Mindows Informal Depleter: Image: Second
11 Uvedení adresy je volitelné.	
12 Pro pokračování klikněte na tlačítko "Uložit" a zavřete internetovou stránku.	Vaše data Ještě žádné přístupové údaje Mnohokrát děkujeme za Vaše přihlá <u>10</u> ! Zde klikněte! V tomto okamžiku obdržite email. Kliknutím na link v tomto emailu prosím potvrčte své přihlášenit! Ulice:
 13 Podívejte se do své e-mailové schránky a zobrazte potvrzovací e-mail ze serveru společnosti BECKER. Postupujte podle pokynů uvedených v e-mailu a klikněte na obsažený odkaz pro ověření vaší e-mailové adresy. 	
14 Po otevření okna internetového prohlížeče "Vítejte ve společnosti B-Tronic" je vaše přihlášení úspěšně dokončeno.	Introduce Rive Dadre verte Introduce Period Vitejte u B-Tronic! Viteje piklášení je nyní potvrzeno a jste zařazení v systému. Hlavní nabídka 14



Nastavení

Jednotka B-Tronic CentralControl je při dodání do maximální míry předkonfigurována. Aby bylo možné přizpůsobit automatizaci vašeho domu vašim požadavkům, lze však provést velký počet individuálních nastavení. Všechna příslušná nastavení lze provést v obou nabídkách "Konfigurace" a "Domovní instalace".

Instalace

- Přijímač [▶ 50]
- Skupiny [▶ 63]
- Scénáře [▶ 74]
- Prostory [▶ 90]
- Spínací hodiny [▶ 103]
- Řízení klimatu [• 110]

Konfigurace

- Nastavení jazyka [• 115]
- Síťová nastavení [> 116]
- Datum/čas [• 118]
- Nastavení místa počasí [> 119]
- Nastavení obrazovky [▶ 124]
- Volitelná možnost automatiky funkce Dovolená [> 135]
- Volitelná možnost automatiky Funkce vnitřní paměti [) 136]
- Dálkový přístup [) 139]
- Zálohovat + obnovit [> 141]
- Aktualizace [▶ 142]
- Výrobní nastavení [• 143]
- Restart [> 144]

Přijímač

Naprogramování přijímačů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".



2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>≇</mark> cc51:0	
Tabloky "Domovni instalace .	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace 2	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o 😽 Y ant 🔤 🔻 o	ш≋ю
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky Přilímač"	€ c51:0	
	Přijímač 3	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte
	Scénáře	
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	the set Y and Y	(∆) 🖗 🖒
4 Pro přidání přijímače zvolte prosím tlačítko [+].	1 cc51:0	
	Pohon Centronic	Instalace přijímače
	Stmívač KNX	Zvolit či přidat přijímač
	Spínač KNX	4 4 6 1 6
	Zásuvkový vypínač KNX	
	e	[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []



Pro nový přijímač se nejprve přidělí název.	cc51:0	
Dbejte prosím na to, abyste přijímače pojmenovali tak, abyste je po přidání všech přijímačů mohli podle jejich názvů cíleně rozdělit do prostorů	Název přijímače:	Přidat přijímač
5 Ťukněte do pole názvu.	5	Konfigurovat
	Typ přijímače:	vlastnosti
	B-Tronic/KNX-RF	
	O Centronic	
	Typ přístroje:	
	Trubkový pohon / ext.	
	O 🔐 Markýza	
	O Zaluzie	
	O Stmívací aktor	
	 Sluneční plachta 	
	O 🚀 Vyhřívání markýzy	
	O 🕅 Vrata	
	O 🕅 Vrata (impulz)	
	Servopohon topného tělesa	
	D. 198 #	
6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového	s cc51:0	5.08
prijimace. V příkladu zní název "Přijímač".		Nový 🔀
7 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte klávesnici.	Přijímač <u>6</u>	přijímač
	1234567890	zadejte prosim název
	qwertzuiop	
	a s d f 9 h j k l	7 🗸 🗙
	↑ y x c v b n m +	
	2:7 🔤 🔨 🖈	€





Nyní můžete pohon zkušebně ovládat následujícími tlačítky. A Tlačítko NAHORU B Tlačítko STOP C Tlačítko DOLŮ	2 cc51:0	Testování
15 Zeleným zatržítkem opustíte testovací nabídku.		B-Tronic/KNX-RF
16 Nový přijímač lze nyní vidět v nabídce výběru přijímačů.	Přijímač Přijímač Pohon Centronic Stmívač KNX Spínač KNX	Instalace přijímače Zvolit či přidat přijímač

Přihrání přijímačů k prostorům



3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	ම් cට1:0	_ @ _ X
"FIUSIOLY .	Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	Scénáře	
	Prostory 3	\
	Spínací hodiny	 ⊡ ¥ ¢
 4 Zvolte prostor, do kterého chcete přidat přijímač. Příklad: Ložnice 	3 cc51:0	
	Ložnice 4	Prostory
	Obývací pokoj	Zvolit či přidat prostor
		\$ \$
	A HILL & HILL &	
5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný	₫ cc51:0	Ložnice
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím 	■ cc51:0	Ložnice Empfänger
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 	■ cc51:0 5	Empfänger wählen, hinzufügen oder
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 	■ cc51:0	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 	■ cc51:0	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 	5 	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače to jest přijímače které ještě nejsou 	5 5 10 10 5	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte 	5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž 	5 5 5 Cc51:0 Cc5	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten E C C C C C C C C C C C C C C C C C C
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 	5 5 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0 Pohony Pohony Centronic	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM
 5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný. 6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Tuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům. 	5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten Image Image Im



8 Zvolený přijímač (spínač) je teď přiřazen prostoru (ložnici) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených v prostoru.

Vymazání přijímačů z prostorů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	E pc51:0	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Domovní instalace".	Cc51:0 Konfigurace Domovní instalace Kamery Rádio Informace o systému	Xastavení Zvolte aplikaci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory".	 cc51:0 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny 	Instalace Prosím zvolte funkci

4 Zvolte prostor, ze kterého chcete vymazat přijímač.	4 cc51:0	
	Ložnice 4	Prostory
	Obývací pokoj	Zvolit či přidat prostor
		\$ \$
	o 🖛 y ailf . 🛛 👫	<u>∩</u> 🖗 🖒
5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny	<mark>@</mark> cc51:0	
V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s	Spínač 5	Ložnice
nazvem "Spinac". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač.		Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat prostor
		\$ ∕ \$
	o. == ≆ mil 😤 🛛 ¥	습 😵 🗳
6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač	🔹 cc51:0	8.08
6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů.	Zvolený přijímač:	Odstranit?
6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů.	Zvolený přijímač:	Odstranit? Empfänger aus
6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů.	Zvolený přijímač:	Odstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer
6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů.	<mark>☞ cc51:0</mark> Zvolený přijímač: Spínač	Codstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer entfernen?
6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů.	Zvolený přijímač:	Codstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer entfernen?
6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů.	Zvolený přijímač:	Codstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer entfernen?
 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 7 V příkladu je seznam přijímačů nyní prázdný, protože jediný přijímač, který byl prostoru přiřazen, byl vymazán. 	Zvolený přijímač: Spínač Spínač	Codstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer entfernen? C
 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 7 V příkladu je seznam přijímačů nyní prázdný, protože jediný přijímač, který byl prostoru přiřazen, byl vymazán. 8 Opusťte nabídku ťuknutím na "šipku Zpět". 	Zvolený přijímač: Spínač fraction Construction Spínač Spí	Codstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer entfernen? Contections
 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 7 V příkladu je seznam přijímačů nyní prázdný, protože jediný přijímač, který byl prostoru přiřazen, byl vymazán. 8 Opusťte nabídku ťuknutím na "šipku Zpět". 	Image: Constraint of the second se	Codstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer entfernen? Contection Contection Zvolit či přidat přijímač pebo
 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 7 V příkladu je seznam přijímačů nyní prázdný, protože jediný přijímač, který byl prostoru přiřazen, byl vymazán. 8 Opusťte nabídku ťuknutím na "šipku Zpět". 	Crosses Zvolený přijímač: Spínač	Codstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer entfernen? Contection Contection Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat prostor
 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 7 V příkladu je seznam přijímačů nyní prázdný, protože jediný přijímač, který byl prostoru přiřazen, byl vymazán. 8 Opusťte nabídku ťuknutím na "šipku Zpět". 	Color Zvolený přijímač: Spínač Spínač Spínač Spínač Spínač Spínač Spínač Spínač Spínač Spínač Spínač	Codstranit? Empfänger aus Raum Schlafzimmer entfernen? Collafzimmer entfernen? Collafzimmer entfernen? Collafzimmer Collaf



Změna názvu přijímače



5 Na následující obrazovce jsou zobrazovány vlastnosti	@ gc51:0	e
Projimace, u ktereno ma byt provedena zmena. Pro změnu périu přijímače po pěji kloppěte	Name:	Nastavení
o Pro zmenu nazvu prijimace na nej klepnete.	Pohon B-Tronic 6	přijímače
	Typ: Trubkový pohon / ext.	
	B-Tronic/KNX-RF	
	Stav: 52 %	
	Spouští se: stop	
	Vymazat přijímač	
	V 100 8 44 0	0 🕷 📬
7 Nyní zadejte nový název.	🕷 ec51:0	e . • x
8 Své zadání potvrď te klepnutím na zelené zatržítko.		Přijímač
	Pohon B-Tronic nový 7	
	1 2 2 4 5 6 7 8 0 0	Zadejte prosím
	dwertzui 0 B	novy nazev
	asdfuhiki	
	+ V x c v b n m	
	?:+ 🗐 🔿	
	0. 26 1 mil 25 14	[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
9 Přijímač je nyní přejmenován a v seznamu přijímačů se	@ sc51:0	8 - 2
objevuje pod novým názvem.		Instalace
10 Nabidku opusťte klepnutim na "šipku zpět".	💮 Spínač KNX	přijímače
	ζάςυνκονά υνρίρο č ΚΝΥ	Zvolit či přidat
		prijimac
	Pohon B-Tronic nový 9	[슈] <mark>10</mark> �]
	Zásuvkový vypínač Centronic	
	2. 🖂 🕈	≙ൠ๕

Vymazání zařízení B-Tronic / přijímače KNX







2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	4 cc51:0	
habloky "Domovni instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Comovní instalace	
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	🔹 😽 👘 👘 👘	
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky Přijímač"	@ c51:0	
	Přijímač <u>3</u>	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	to set Y and T	ʿ⊡ 😻 🖒
4 Zvolte přijímač, který chcete vymazat.	a cc51:0	500
	Spinaci aktor KNX	Instalace přijímače
	Pohon Centronic	Zvolit či přidat přijímač
	Stmívač KNX	
	Spínač KNX	
	E - F atil	≙ 🖗 🖒
5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu.	🛎 cc51:0	<u>a</u> . d <u>x</u>
6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat	Název:	Nastavení přijímače
	ID: 14	
	Typ: Spínací aktor B-Tronic/KNX-RE	
	Stav: vyp.	
	Vymazat přijímač	☐

7 Přijímač, který se má vymazat, uveď te do programovacího režimu. Postup, jak uvést přijímač do programovacího resp.	l≩ cc51:0	5 - 2
mazacího režimu, najdete v návodu k příslušnému přijímači.	Přijímač se vymaže	Jste si jisti?
8 Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko.	a spojení je zrušeno. Uveďte přijímač do	- Vymazat
	programovacího režimu a	prijiliac spipaciho aktoru KNX2
	proveďte potvrzení nebo zrušení.	
	7	° 🗸 🔇
	S. M. F. all Y	
9 Přijímač se vymaže a centrála se automaticky vrátí do předcházející nabídky	≇ cc51:0	8 00
	Pohon Centronic	Instalace přijímače
	Stmívač KNX 9	Zvolit či přidat přijímač
	Spínač KNX	
		1 4 I S I
	Zásuvkový vypínač KNX	

Vymazání přijímače Centronic





3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	😫 c51:0	
"Přijímač".	Přijímač 3	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory	6
	Spínací hodiny	
	the set T and 2	
4 Zvolte přijímač, který chcete vymazat.	🛎 cc51:0	
	Stmívač Centronic	Instalace přijímače
	Pohon Centronic	Zvolit či přidat přijímač
	Stmívač KNX	6
	Spínač KNX	
	D. H. F. all T	LT 😪 🗗
5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu.	a cc51:0	<u>a</u>
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 	▲ cc51:0 Název: Stmívač Contranio	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 	Cc51:0 Název: Stmívač Centronic ID: 14	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 	cc51:0 Název: Emívač Centronic ID: 14 Typ: Stmívací aktor Centronic	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 	Image: Ccc51:0 Název: Image: Stmívač Centronic ID: 14 Typ: Stmívací aktor Centronic Image: Centronic Image: Vymazat přijímač	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 	Cc51:0 Název: Stmívač Centronic ID: 14 Typ: Stmívací aktor Centronic Í Vymazat přijímač	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 7 Přijímač, který se má vymazat, uveď te do programovacího režimu. 	Image: cc51:0 Název: Image: Stmívač Centronic ID: 14 Typ: Stmívací aktor Centronic Image: Cc51:0 Image: cc51:0	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 7 Přijímač, který se má vymazat, uveď te do programovacího režimu. Postup, jak uvést přijímač do programovacího resp. mazacího režimu paidete v pávodu k příslušnému přijímači. 	Image: Ccc51:0 Název: Image: Stmívač Centronic ID: 14 Typ: Stmívací aktor Centronic Image: Ccc51:0 Image: Ccc51:0 Přijímač se vymaže a concincí io zručeno	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 7 Přijímač, který se má vymazat, uveď te do programovacího režimu. Postup, jak uvést přijímač do programovacího resp. mazacího režimu, najdete v návodu k příslušnému přijímači. 8 Své zadání potvrď te ťuknutím na zelené zatržítko. 	Image: Comparison of Compar	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 7 Přijímač, který se má vymazat, uveď te do programovacího režimu. Postup, jak uvést přijímač do programovacího resp. mazacího režimu, najdete v návodu k příslušnému přijímači. 8 Své zadání potvrď te ťuknutím na zelené zatržítko. 	Image: cc51:0 Název: Image: Stmívač Centronic ID: 14 Typ: Stmívací aktor Centronic Image: Vymazat přijímač Image: Cc51:0 Přijímač se vymaže a spojení je zrušeno. Uveďte přijímač do programovacího režimu a	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 7 Přijímač, který se má vymazat, uveď te do programovacího režimu. Postup, jak uvést přijímač do programovacího resp. mazacího režimu, najdete v návodu k příslušnému přijímači. 8 Své zadání potvrď te ťuknutím na zelené zatržítko. 	Image: cc51:0 Název: Image: Stmívač Centronic ID: 14 Typ: Stmívací aktor Centronic Image: Cc51:0 Přijímač se vymaže a spojení je zrušeno. Uveďte přijímač do programovacího režimu a proveďte potvrzení nebo zrušení.	Nastavení přijímače
 5 Na další obrazovce se zobrazí vlastnosti přijímače, který je vybrán pro změnu. 6 Pro vymazání přijímače ťukněte na položku "Vymazat přijímač". 7 Přijímač, který se má vymazat, uveď te do programovacího režimu. Postup, jak uvést přijímač do programovacího resp. mazacího režimu, najdete v návodu k příslušnému přijímači. 8 Své zadání potvrď te ťuknutím na zelené zatržítko. 	Image: cc51:0 Název: Image: Stmívač Centronic ID: 14 Typ: Stmívací aktor Centronic Image: Cc51:0 Vymazat přijímač Přijímač se vymaže a spojení je zrušeno. Uveďte přijímač do programovacího režimu a proveďte potvrzení nebo zrušení. Image: Image	Nastavení přijímače



Skupiny

Založení skupin

"Skupina" je určité množství přijímačů, které byly sdruženy na jednom kanálu vysílače. Všechny přijímače dané skupiny přitom reagují na signály vysílače společně.

Důležité je respektovat, že do skupiny se mohou sdružovat vždy jen přijímače stejného druhu – tedy například pohony rolet nebo spínací přijímače.

Jednokanálový ruční vysílač může skupiny rovněž ovládat, ale pouze jednu skupinu na jeden ruční vysílač.

Ke zpětné vazbě (pozitivní/negativní) u obousměrných zařízení dochází teprve tehdy, když poslední člen skupiny vydal stavové hlášení.





3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupiny".	 cc51:0 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny 	Instalace Prosím zvolte funkci
4 Pro přidání skupiny zvolte prosím tlačítko [+].	Contraction Contra	Konfigurace skupin Zvolit či přídat skupinu
 5 Skupiny se mohou skládat pouze z přijímačů stejného typu. Prosím zvolte požadovaný typ přijímače pro nově zakládanou skupinu. 6 Ťukněte do pole názvu. 	 Název Image: Bigger Bigge	Přidat skupinu Upravit nastavení
 7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nové skupiny. V příkladu zní název "nová skupina". 8 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 	Imová skupina 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 9 w e r t z u i 0 P 8 a s d f 9 h j k l 1 † y x c v b n m +1 1	Nová skupina Zadejte prosím název

9 Zeleným zatržítkem potvrď te svá zadání k nové skupině a	65:0	
opust'te nabídku.	Název Image: nová skupina Image: nová	Přidat skupinu Upravit nastavení
10 Novou skupinu lze nyní vidět v seznamu všech skupin. 1 Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům.	cc51:0 nová skupina 10 Spínač Pohony	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu

Přihrání přijímačů ke skupinám

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	EC51:0	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Domovní instalace".	Cc51:0 Konfigurace Domovní instalace Kamery Rádio Informace o systému	Xastavení Zvolte aplikaci



3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupiny".	restitu Přijímač Instalace Prosím zvolte funkci Scénáře	2
	Prostory Spínací hodiny	
4 Zvolte skupinu, které chcete přidělit přijímače. Příklad: "nová skupina".	Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-alig	X
	Pohony	\$
5 V příkladu zvolené skupině (nové skupině) ještě není přiřazen žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v dané skupině ještě prázdný.	Ec51:0	
		2
6 Chcete-li skupině přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+].	Zvolit či přidat přijímač	2
 6 Chcete-li skupině přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny 	Zvolit či přidat přijímač 5 € € € € € € € € € € € € € € € € € €	5
 6 Chcete-li skupině přidat přijímač, zvolte prosím tlačítko [+]. 7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny přijímače. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte dané skupině. 	Indova skupita Zvolit či přidat přijímač Image: Skupita Zvolit či přidat přijímač Image: Skupita	

8 Zvolený přijímač (pohon B-Tronic) je teď přidán do skupiny (nová skupina) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených ve skupině.



Roztřídění skupin

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🔹 cc51:0	e . • e
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	3 cc51:0	8 - 0 8
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace 2	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o 😽 Fait 🕴 👎	비행면
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky Skupiny"	ම සෝග 	- • ×
"o.cop	Přijímač	Instalace
	Skupiny 3	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory	
	Spinaci hodiny	
	too 👐 🕈 anti 🤤 🔺 🔺	



4 Teď stiskněte tlačítko konfigurace.	Cc51:0	
	Zásuvky venku	Konfigurace skupin
	Schalter	Zvolit či přidat skupinu
	Pohony	[€] <mark>4</mark> ✓ (ᢒ)
	5. H. L. al. 9 C	☐ ♣ ♂
5 Nyní zvolte skupinu, kterou chcete přetřídit.	C510	
Příklad: "Pohony".	Zásuvky venku	Konfigurace skupin
	💮 Spínač	Záznamy
	Pohony 5	
	0 11 m. \$ 84 .0	
6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek.	Cc51:0	
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	CC51:0	Konfigurace skupin
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Pohony Zásuvky venku	Konfigurace skupin Záznamy
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Pohony Zásuvky venku Spínač	Konfigurace skupin Záznamy
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Pohony Č Zásuvky venku Č Spínač	Konfigurace skupin Záznamy
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Contraction of the second seco	Konfigurace skupin Záznamy
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku 	Pohony Cásuvky venku Circo Spínač Spínač	Konfigurace skupin Záznamy
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Pohony Cásuvky venku Cásuvky venku	Konfigurace skupin Záznamy
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Pohony Cásuvky venku Circo Zásuvky venku Circo Spínač Circo Circo Ci	Konfigurace skupin Záznamy
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Pohony Cásuvky venku Circo Zásuvky venku Circo Spínač Circo Circo Ci	Konfigurace skupin Záznamy
 6 Nyní zvolenou skupinu přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržitko uložite nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Pohony Cásuvky venku Cásuvky venku Cásuvky venku Cásuvky venku Cásuvky venku Cásuvky venku Cásuvky venku Cásuvky venku Cásuvky venku	Konfigurace skupin Záznamy Žáznamy

Vymazání přijímačů ze skupin

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	ec51:0	e . • e
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	€ cc51:0	800
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
		Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o es e ant 🕴 🔹	() 🖗 ()
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	<u>ම</u> අර1:0	
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina".	E c510 Přijímač	Instalace
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina".	Přijímač Skupiny	Instalace Prosím zvolte
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina".	c51:0 Přijímač Skupiny Scénáře	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina".	cc510 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina".	 c510 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory 	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina".	 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny 	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina". 4 Zvolte skupinu, ve které chcete vymazat přijímač. 	c510 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina". 4 Zvolte skupinu, ve které chcete vymazat přijímač. 		Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina". 4 Zvolte skupinu, ve které chcete vymazat přijímač. 	Přijímač Přijímač Skupiny Scénáře Scénáře Prostory Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci Construction of the second seco
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina". 4 Zvolte skupinu, ve které chcete vymazat přijímač. 	Frijímač Skupiny Scénáře Scénáře Prostory Spínací hodiny Zásuvky venku Zásuvky venku	Instalace Prosím zvolte funkci funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina". 4 Zvolte skupinu, ve které chcete vymazat přijímač. 	Přijímač Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Prostory Spínací hodiny Zásuvky venku Zásuvky venku Pohony	Instalace Prosím zvolte funkci Consignation Skupin Zvolit či přidat skupinu
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupina". 4 Zvolte skupinu, ve které chcete vymazat přijímač. 	• Přijímač • Přijímač • Skupiny • Skupiny • Scénáře • Prostory • Prostory • Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci





Změna názvu skupiny



2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	🛎 cc51:0 🖉 🗖 🔀	
nadioky "Domovni instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o 😽 🕈 att 🕴 👘	만종야
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Skupiny".	■ cc1:0	
"o.cop., j	Přijímač	
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	Jus 🐜 Yanila 🔹 🔺	
4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit.	Sec51:0	
4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit.	Image: Constraint of the second se	Konfigurace skupin
4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit.	Image: Spinač	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu
4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit.	Zásuvky venku 4 Spínač Pohony	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu
4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit.	Zásuvky venku 4 Spínač Pohony	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu
4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit.	Image: constraint of the second s	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu
 4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit. 5 Na následující obrazovce jsou v seznamu přijímačů zobrazovány všechny přijímače přiřazené dané skupině. 	Image: constraint of the second s	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu
 4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit. 5 Na následující obrazovce jsou v seznamu přijímačů zobrazovány všechny přijímače přiřazené dané skupině. 6 Pro přechod do nabídky mazání klepněte na tlačítko se svmbolem šroubováku. 	Image: constraint of the second s	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu
 4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit. 5 Na následující obrazovce jsou v seznamu přijímačů zobrazovány všechny přijímače přiřazené dané skupině. 6 Pro přechod do nabídky mazání klepněte na tlačítko se symbolem šroubováku. 	Image: constraint of the second s	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu Contraction Skupinu Contraction Co
 4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit. 5 Na následující obrazovce jsou v seznamu přijímačů zobrazovány všechny přijímače přiřazené dané skupině. 6 Pro přechod do nabídky mazání klepněte na tlačítko se symbolem šroubováku. 	Image: constraint of the second s	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu Colit či přidat skupinu Zásuvky venku Zvolit či přidat přijímač
 4 Zvolte skupinu, jejíž název chcete změnit. 5 Na následující obrazovce jsou v seznamu přijímačů zobrazovány všechny přijímače přiřazené dané skupině. 6 Pro přechod do nabídky mazání klepněte na tlačítko se symbolem šroubováku. 	Contraction Contraction </td <td>Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu Colit či přidat skupinu Colit či přidat zásuvky venku Zvolit či přidat přijímač</td>	Konfigurace skupin Zvolit či přidat skupinu Colit či přidat skupinu Colit či přidat zásuvky venku Zvolit či přidat přijímač



7 Pro změnu názvu skupiny na ni klepněte.	@ cc51:0	300
	Název skupiny	Zásuvky
	Zásuvky venku 7	venku
		Změnit skupinu
	Yymazat skupinu	
		\$
	a 19 Juli	<u>∩</u> ₩ ¢
8 Nyní zadejte nový název.	s cc51:0	5 - 2
9 Své zadání potvrďte klepnutím na zelené zatržítko.		Skupina 🖇 🖇
		Zadejte prosím
	1234567890	nový název
	qwertzuiop	
	a s d f 9 h j k I	9 🧹 🛛 🗶
	🕇 Y x c v b n m 🖊	
	?:+ 🔤 🔍	<u>∩</u> 😵 🖒
10 Skupina je nyní přejmenována a v seznamu skupin se objevuje pod povým názvem	@ ec51:0	3 03
11 Nabídku opusťte klepnutím na "šipku zpět".	Zásuvky venku II 10	Konfigurace skupin
		Zvolit či přidat
		skupinu
	Pohony	우 <mark>년</mark>
	2	DRO

Vymazání skupiny


2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	■ cc51:0	
nabidky "Domovni instalace .	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	7. 10 140
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o 😽 🕈 ant 🖓 👘	0 🗞 🔘
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky Skupiny"	@ c51:0	
"okupiny .	↑ Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory	
	Spínací hodiny	<u></u>
	the set if will a	△ 🖋 🗳
4 Zvolte skupinu, kterou chcete vymazat.	ec51:0	8.08
	Zásuvky venku 4	Konfigurace skupin
	Spínač	Zvolit či přidat
	Pohony	
		(¢) (S)
	2 7. atl 72 - 14	습 😻 🗳
5 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným	s , pc51:0	600
zatržitkem.	Skupina se vymaže	Jste si jisti?
	a přiřazení k obsaženým přijímačům	Vymazat
	je zrušeno.	skupinu Zásuvky venku?
		5
		<u></u>
	2. 🔫 7. atl 😳 🐴	بت ک لکر



6 Po návratu do předcházející nabídky je skupina vymazána.	Cc51:0	
příslušných seznamech pro výběr.	Schalter	Konfigurace skupin
	Pohony	Zvolit či přidat skupinu
	6	\$ ∕ \$
	Do es Y and	습 😻 ໕

Scénáře

Založení scénářů

Ve scénáři je sdruženo několik přijímačů. Všechny přijímače daného scénáře reagují společně na povely ke spuštění nebo zastavení scénáře. Přístroje, které jsou sdruženy ve scénáři, nemusejí, jako u skupiny, sestávat z přijímačů stejného druhu a mohou předem najet do individuálně stanovených poloh příp. přijmout určité stavy zapojení.

Ke zpětné vazbě (pozitivní/negativní) dochází teprve tehdy, když poslední účastník scénáře vydal stavové hlášení.



3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	(51:0)	
	Přijímač	
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	Scénáře 3	
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	loc ≫ † aitt ≥ 🔹 🔺	
4 Pro přidání scénáře zvolte prosím tlačítko [+].	ec51:0	8 2
	Scénář 2	Scénáře
	Scénář 1	Zvolit či přidat scénář
		<mark>4</mark> ↔ (\$)
	HIM	
5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu.	sc51:0	
5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu.	Rázev	Scénář Zadání názvu
5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu.	<mark>≇ cc51:0</mark> Název €	Scénář Zadání názvu
5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu.	Rázev	Scénář Zadání názvu
5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu.	Cc51:0 Název	Scénář Zadání názvu
 5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu. 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového 	<pre> cc51:0 Název</pre>	Scénář Zadání názvu
 5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu. 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového scénáře. V našem příkladu zní název "Scénář Ráno". 	<pre> cc51:0 Název</pre>	Scénář Zadání názvu
 5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu. 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového scénáře. V našem příkladu zní název "Scénář Ráno". 7 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 	Cc51:0 Název Scénář Ráno	Scénář Zadání názvu
 5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu. 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového scénáře. V našem příkladu zní název "Scénář Ráno". 7 Zeleným zatržítkem potvrďte zadání názvu a opusťte klávesnici. 	Image: cc51;0 Název Image: cc51;0 Image: cc51;0 Scénář Ráno Image: cc51;0 Image: cc	Scénář Zadání názvu
 5 Abyste scénáři dali název, ťukněte do pole názvu. 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového scénáře. V našem příkladu zní název "Scénář Ráno". 7 Zeleným zatržítkem potvrďťe zadání názvu a opusťťe klávesnici. 	Image: Constraint of the second state of the second sta	Scénář Zadání názvu



8 Zeleným zatržítkem potvrď te nový scénář a opusť te nabídku.	📧 cc51:0	
	Název	Scénář
	Scénář Ráno	Zadání názvu
		· 🗸
	State Calif Contract Ta	<u>∩</u> 😵 💣
9 Nový scénář lze nyní vidět v seznamu všech scénářů.	₩ cc51:0	
Pro provedení konfigurace ťukněte na scénář, který se má konfigurovat.	Scénář Ráno	Scénáře
V dalším kroku můžete do scénáře přidat požadované přijímače. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také	Scénář 2	Zvolit či přidat scénář
přiřazovat prostorům.	Scénář 1	¢ \$
	S. M. F. Mill S. T.	△ 📽 🗳

Přidání přijímačů ke scénářům

V jednom scénáři je sdruženo více přijímačů. Všechny přijímače jednoho scénáře reagují společně na povely ke spuštění nebo zastavení scénáře. Zařízení, která jsou sdružena do jednoho scénáře, nemusí sestávat z přijímačů stejného druhu, jako tomu je u skupiny, a mohou předem najíždět do individuálně stanovených poloh popř. přijímat stavy zapojení. Ke zpětné vazbě (pozitivní/negativní) dochází teprve tehdy, když poslední člen scénáře vydal stavové hlášení.

Pro zajištění správného provádění scénářů, v nichž je zapojeno více přijímačů stejného typu (například více roletových pohonů), vytvořte pro přijímače stejného typu společnou skupinu. Tyto pak lze ve scénáři použít. Tímto opatřením je zaručeno, že přijímače obdrží pokyny k jízdě nebo spínací povely společně.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	😰 cc51:0	8 .08
	2 ALLEN ALLEN	10°C
		<u></u>
	$(- \lambda -)$	
	in and the	
	11. 11. 2012	
	0. *** 🕴 atl 🎬	

2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>≇</mark> cc51:0	800
nadioky "Domovni instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	🔹 🕂 Ing Y 😁 🗢	
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	🖸 c510	
	Přijímač	
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	Scénáře 3	
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	the set if will be	[]] [%] [♥]
4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář	a cc51:0	6.08
4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte.	CE51:0	Scénáře
4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte.	CE51:0	Scénáře Zvolit či přidat scénář
4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte.	Ccc51:0	Scénáře Zvolit či přidat scénář
4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte.	Cc51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1	Scénáře Zvolit či přidat scénář
4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte.	Ccc51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1	Scénáře Zvolit či přidat scénář
 4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte. 5 Seznam přijímačů obsažených ve scénáři je v příkladu ještě prázdný. 	Cc51:0 Cc51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0	Scénáře Zvolit či přidat scénář Creation Construction Con
 4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte. 5 Seznam přijímačů obsažených ve scénáři je v příkladu ještě prázdný. 6 Pro přidání přijímače klepněte na tlačítko "+". 	Cc51:0	Scénáře Zvolit či přidat scénář Comparent Scénář Scénář Scénář Ráno
 4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte. 5 Seznam přijímačů obsažených ve scénáři je v příkladu ještě prázdný. 6 Pro přidání přijímače klepněte na tlačítko "+". 	Cc51:0 Cc51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1 Cc51:0 Scénář 1 Scénář 1	Scénáře Zvolit či přidat scénář Colit či přidat Scénář Ráno Zvolit či přidat
 4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte. 5 Seznam přijímačů obsažených ve scénáři je v příkladu ještě prázdný. 6 Pro přidání přijímače klepněte na tlačítko "+". 	cc51:0 Image: Scénář Ráno 4 Image: Scénář 2 3 Image: Scénář 1 4 Image: Scénář 2 5	Scénáře Zvolit či přidat scénář Colit či přidat scénář Scénář Ráno Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat scénář
 4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte. 5 Seznam přijímačů obsažených ve scénáři je v příkladu ještě prázdný. 6 Pro přidání přijímače klepněte na tlačítko "+". 	Cc51:0 Cc6nář Ráno Cc6nář 2 Cc6nář 1 Cc6nř 1	Scénáře Zvolit či přidat scénář Colit či přidat Scénář Ráno Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat scénář
 4 Pro přiřazení přijímače do scénáře na požadovaný scénář klepněte. 5 Seznam přijímačů obsažených ve scénáři je v příkladu ještě prázdný. 6 Pro přidání přijímače klepněte na tlačítko "+". 	Image: cc51:0 Image: Anno Image: Anno Image: Scénář 2 Image: Scénář 1 Image: Scénář 1 Image: Anno	Scénáře Zvolit či přidat scénář Colit či přidat scénář Scénář Ráno Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat scénář



7 V oblasti hlavní obrazovky jsou obsaženy veškeré dostupné	🛎 cc51:0	ð . I I
přijímače. Zvolte přijímač, který chcete přídat do scénáře. V závislosti na druhu a typu přijímače jsou/nejsou k dispozici různé možnosti nastavení.	💮 Spínač	Přidat přijímač
Í Pro zajištění správného provádění scénářů, v nichž je zapojeno více přijímačů stejného typu (například více pohonů), vytvořte pro přijímače stejného typu společnou okvejne Tuto pok můžete pověítve spénéři Tímto	Pohony 7	Zvolit přijímač pro přidání
opatřením je zaručeno, že přijímače obdrží pokyny k jízdě nebo spínací povely společně.	Pohon Centronic	৾৾৾
		<u>∩</u> 🖗 🗳
Možnost nastavení motoru B-Tronic/KNX v rámci scénáře: A Pohon najíždí do horní koncové polohy B Pohon najíždí do mezipolohy 1 (je-li naprogramována)	Pohon B-Tronic	Scénář Ráno
 C Pohon najíždí do mezipolohy 2 (je-li naprogramována) D Pohon najíždí do spodní koncové polohy E Pohon najíždí do individuální polohy F Převzetí aktuální polohy jako individuální hodnoty 	Akce:	Definovat akci
G Potvrzení zadání zeleným zatržítkem	O POZ 1 D O POZ 2 C	
	Dolu Dolu Dolu Požadovaná hodnota E	
	Převzít aktuální skutečný stav?	C 🗶
	Vymazat přijímač	ſ_ ⊛ ¢
Možnost nastavení motoru Centronic v rámci scénáře:	ec51:0	
 A Pohon najíždí do horní koncové polohy B Pohon najíždí do mezipolohy 1 (je-li naprogramována) C Pohon najíždí do mezipolohy 2 (je-li naprogramována) 	Pohon Centronic Akce:	Scénář Ráno
 D Pohon najíždí do spodní koncové polohy E Potvrzení zadání zeleným zatržítkem 	ONahoruAOPOZ 1B	Definovat akci
	0 POZ 2	
		· 🗡
		<u>∩</u> 🖗 🖒
Možnost nastavení spínacího aktoru B-Tronic/KNX v rámci	🛎 cc51:0	e • • • ×
A Spínací aktor sepne		Scénář
 B Spínací aktor vypne C Převzetí aktuálního stavu zapojení pro scénář D Potvrzení zadání zeleným zatržítkem 	O Zap. A Image: Comparison of the second s	Rano Definovat akci
	Převzít aktuální C skutečný stav?	
	Vymazat přijímač	
	State 1 and 5	🖗 🗳







Roztřídění scénářů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	Rec51:0	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Domovní instalace".	cc51:0 Konfigurace Domovní instalace Kamery Rádio Ínformace o systému	Nastavení Zvolte aplikaci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	 c51:0 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny 	Instalace Prosím zvolte funkci

4 Teď stiskněte tlačítko konfigurace.	😰 cc51:0	
	Scénář Ráno	Scénáře
	Scénář 2	Zvolit či přidat scénář
	Scénář 1	A to Co
	0. 88 \$.aut ?) C	[[]] (♥] (♥]
5 Nyní zvolte scénář, který chcete přetřídit. Příklad: Scénář 1"	😰 cc51:0	
	Scénář Ráno	Scénáře
	Scénář 2	záznamy
	Scénář 1 5	
	0. 94 \$.at 9 0	[]] []] []] []] []] []] []] []] []] []]
6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek.	😰 cc51:0	
 6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	CC51:0	Scénáře
 6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	CC51:0	Scénáře Přetřídit záznamy
 6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	CC51:0 C Scénář 1 C Scénář Ráno C Scénář 2	Scénáře Přetřídit záznamy
 6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	CC51:0 C Scénář 1 Scénář Ráno Scénář 2	Scénáře Přetřídit záznamy
 6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Contraction Contra	Scénáře Přetřídit záznamy
 6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí 	Cc51:0 Cc51:0 Cc6nář 1 Cc6nář Ráno Cc6nář 2 Cc51:0 Cc51:0	Scénáře Přetřídit záznamy 6 V
 6 Nyní zvolený scénář přetřiďte pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 	Cc51:0 Cc51:0 Cc6nář 1 CC6nář 2 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0 Cc51:0	Scénáře Přetřídit záznamy Construction Construction Scénáře
 6 Nyní zvolený scénář přetřiďte pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 		Scénáře Přetřídit záznamy 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 		Scénáře Přetřídit záznamy Scénáře Zvolit či přidat scénář
 6 Nyní zvolený scénář přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržitko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku. 		Scénáře Přetřídit záznamy CONTRACTOR Přetřídit Záznamy CONTRACTOR Scénáře Zvolit či přidat scénář



Vymazání přijímačů ze scénářů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🖲 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	3 cc51:0	
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovni instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	o 🖛 Y ant 🕴 🔹	(∆) 🖗 🗳
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	B (51:0	- 0 - X
Coónóřo"		
"Scenare .	Přijímač	Instalace
"Scenare .	Přijímač	Instalace Prosím zvolte
"Scenare .	Přijímač Skupiny Scénáře <u>3</u>	Instalace Prosím zvolte funkci
"Scenare .	Přijímač Skupiny Scénáře	Instalace Prosím zvolte funkci
"Scenare .	Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci
"Scenare .	Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci
4 Pro vymazání přijímače ze scénáře ťukněte na požadovaný	 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Prostory Spínací hodiny 	Instalace Prosím zvolte funkci
4 Pro vymazání přijímače ze scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny Spínací hodiny Scénář Ráno	Instalace Prosím zvolte funkci
4 Pro vymazání přijímače ze scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	Přijímač Skupiny Scénáře Scénáře Prostory Prostory Spínací hodiny Scénář Ráno Scénář Ráno	Instalace Prosím zvolte funkci funkci Scénáře Zvolit či přidat
4 Pro vymazání přijímače ze scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Prostory Spínací hodiny Scénář Ráno Scénář Ráno Scénář 2	Instalace Prosím zvolte funkci funkci Scénáře Zvolit či přidat scénář
4 Pro vymazání přijímače ze scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny Spínací hodiny Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1	Instalace Prosím zvolte funkci Scénáře Zvolit či přidat scénář
4 Pro vymazání přijímače ze scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny 	Instalace Prosím zvolte funkci Scénáře Zvolit či přidat scénář Scénář

5 Ze seznamu vyberte přijímač, který se má vymazat.	■ cc51:0	a 2
	Pohon B-Tronic	Scénář Ráno
	Spínač KNX	Zvolit či přidat přijímač nebo
	Stmívač KNX	zpracovat scénář
	Pohon Centronic 5	
	्र अस्य मृत्युती हि	0 😻 🖒
6 Pro vymazání zvoleného přijímače ze scénáře ťukněte na	# cc51:0	e e
"vymazat prijimači.	Pohon Centronic Akce:	Scénář Ráno
	O Nahoru	Definovat akci
	0 POZ 1 0 POZ 2	
	Dolů	🗸 🗶
	Vymazat přijímač 6	<u> </u>
		رت ک کر
Přijímač se vymaže ze scénáře a centrála se vrátí do předcházející nabídky.	≝ cc51:0	
Přijímač teď už není uveden v seznamu přijímačů obsažených ve scénáři.	Pohon B-Tronic	Scénář Ráno
7 Opustte nabidku tuknutim na "tlacitko Zpet".	Spínač KNX	Zvolit či přidat přijímač nebo
	Stmívač KNX	zpracovat scénář
	S. 10. 9 . 10.	

Změna chování přijímače ve scénáři

Ve "Scénáři" je sdruženo několik přijímačů. Všechny přijímače daného scénáře reagují společně na povely ke spuštění nebo zastavení scénáře. Přístroje, které jsou sdruženy ve scénáři, nemusejí, jako u skupiny, sestávat z přijímačů stejného druhu a mohou předem najet do individuálně stanovených poloh příp. přijmout určité stavy zapojení.

Ke zpětné vazbě (pozitivní/negativní) dochází teprve tehdy, když poslední účastník scénáře vydal stavové hlášení.





BECKER



2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	🖶 cc51:0	
nabidky "Domovni instalace .	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolto
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	🔹 😽 👘 📶 🕴 👘	입왕이
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	B cc51:0	
	Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	Scénáře 3	
	Prostory	
	Spínací hodiny	
	Do be Youth 2	
4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	ale cc51:0	
4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	Ecc51:0 Scénář Ráno 4	Scénáře
4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	Ccc51:0 Scénář Ráno 4 Scénář 2	Scénáře Zvolit či přidat scénář
4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	CE51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1	Scénáře Zvolit či přidat scénář
4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	Ccc51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1	Scénáře Zvolit či přidat scénář
4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář.	CE51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1	Scénáře Zvolit či přídat scénář
 4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář. 5 Abyste se dostali k nabídce změny, ťukněte na tlačítko se žraubavím kličom 	Cc51:0 C Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1 C Scénář 1	Scénáře Zvolit či přidat scénář
 4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář. 5 Abyste se dostali k nabídce změny, ťukněte na tlačítko se šroubovým klíčem. 	Ccc51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1 Scénář 1 Pohon B-Tronic	Scénáře Zvolit či přidat scénář
 4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář. 5 Abyste se dostali k nabídce změny, ťukněte na tlačítko se šroubovým klíčem. 	Cc51:0 Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1 Scénář 1 Pohon B-Tronic Spínač KNX	Scénáře Zvolit či přidat scénář Colorected Scénář Ráno Zvolit či přidat přijímač nebo
 4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář. 5 Abyste se dostali k nabídce změny, ťukněte na tlačítko se šroubovým klíčem. 	Scénář Ráno Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1 Scénář 1 Pohon B-Tronic Pohon B-Tronic Spínač KNX	Scénáře Zvolit či přidat scénář Colit či přidat Scénář Scénář Ráno Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat scénář
 4 Pro přidání přijímače do scénáře ťukněte na požadovaný scénář. 5 Abyste se dostali k nabídce změny, ťukněte na tlačítko se šroubovým klíčem. 	Scénář Ráno Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1 Scénář 1 Pohon B-Tronic Spínač KNX Stmívač KNX Pohon Centronic	Scénáře Zvolit či přidat scénář Colit či přidat scénář Scénář Ráno Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat scénář

 6 Pro zvolený přijímač, v příkladu je to motor B-Tronic/KNX, je nyní možné měnit všechna nastavení, která jsou k dispozici. V závislosti na druhu a typu přijímače existují, příp. neexistují různé možnosti nastavení. V rubrice "Přidání přijímačů ke scénářům [▶ 76]" jsou popsány všechny různé možnosti nastavení 	Pohon B-Tronic Akce:	Scénář Ráno Definovat akci
7 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem.	 POZ 1 POZ 2 Dolů Požadovaná hodnota 	
	skutečný stav?	<mark>7 √ ≭</mark> () ⊛ ¢
8 Opusťte nabídku ťuknutím na "tlačítko Zpět".	Pohon B-Tronic	Scénář Ráno Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat scénář
	Pohon Centronic	(+) /> <mark>•</mark> (\$) (-) (€) (*)

Změna názvu scénáře





2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	🖶 cc51:0	
nabidky "Domovni instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	s 🔸 f ant 🔹 🔹	
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	10 c51:0	
	Přijímač	
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	Scénáře 3	
	Prostory	
		<u></u>
		습 😼 🗳
4 Zvolte scénář, jehož název chcete změnit.	■ cc51:0	
	Scénář Ráno 4	Scénáře
	Scénář 2	Zvolit či přidat scénář
		¢ (\$
		<u>ନା</u> କ୍ଷା କ୍ଷା
	C (atil 14	ہے تے ہے
5 Abyste se dostali k nabídce změny, ťukněte na tlačítko se šroubovým klíčem.	☎ cc51:0	Scénář
	Pohon B-Tronic	Ráno
	Spínač KNX	Zvolit či přidat přijímač nebo
	Stmívač KNX	zpracovat scénář
		[\$] <mark></mark> {≁] (\$)
	C. M. F. all T	△ 😼 🗳

6 Abyste mohli změnit název zvoleného scénáře, ťukněte do	≇ cc51:0	5 2
pole názvu.	Název	Scénář
	Scéna Ráno 6	Zadání názvu
	Vymazat scénář	
		\checkmark
	e e partie 🐔 👫	<u>∩</u> ¥ ¢
7 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte nový název	🔹 cc51:0	5 1
		Název scénáře
8 Potvrďte zadani zeleným zatržitkem.	Scéna Ráno II 7	Zadeite prosím
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	nový název
	qwertzujop asdf9hjkl	8
	↑ y x c v b n m += ?:+	<u>∩ ¥ ¢</u>
9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko.	<mark>≇</mark> cc51:0	5
9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko.	<mark>≇</mark> cc51:0 Název	Scénář
9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko.	<pre>Scéna Ráno II</pre>	Scénář Zadání názvu
9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko.	Scc51:0 Název Scéna Ráno II Vymazat scénář	Scénář Zadání názvu
9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko.	 Indicestant Název Image: Scéna Ráno II Image: Vymazat scénář 	Scénář Zadání názvu
9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko.	Název Scéna Ráno II Vymazat scénář	Scénář Zadání názvu
 9 Opusťťe nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko. 10 Scénář je nyní v seznamu scénářů uveden s novým názvem. 	Název Scéna Ráno II Vymazat scénář Construint do skolování k sk	Scénář Zadání názvu
 9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko. 10 Scénář je nyní v seznamu scénářů uveden s novým názvem. 11 Opusťte nabídku ťuknutím na "tlačítko Zpět". 	Scéna Ráno II Vymazat scénář Cc51:0 Scéna Ráno II	Scénář Zadání názvu
 9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko. 10 Scénář je nyní v seznamu scénářů uveden s novým názvem. 11 Opusťte nabídku ťuknutím na "tlačítko Zpět". 	Název Scéna Ráno II Vymazat scénář Scéna Ráno II Scéna Ráno II Scénář 2	Scénář Zadání názvu
 9 Opusťťe nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko. 10 Scénář je nyní v seznamu scénářů uveden s novým názvem. 11 Opusťťe nabídku ťuknutím na "tlačítko Zpět". 	Image: Scéna Ráno II	Scénář Zadání názvu
 9 Opusťte nabídku konfigurace ťuknutím na zelené zatržítko. 10 Scénář je nyní v seznamu scénářů uveden s novým názvem. 11 Opusťte nabídku ťuknutím na "tlačítko Zpět". 	Název Scéna Ráno II • Vymazat scénář Vymazat scénář Scéna Ráno II Scéna Ráno II Scénář 2 Scénář 1	Scénář Zadání názvu



Vymazání scénáře

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	E cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≝ cc51:0	8
nabidky "Domovni instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace 2	
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o es * ant V	() [[[[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [] [[]] [[]] [[]] [] [[]] [[]] [] [[]] [[]] [] [] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	دخایم ۲ Přijímač	Instalace
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	Přijímač Skupiny	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	Přijímač Skupiny	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	Přijímač Skupiny Scénáře Prostory	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	Contraction Cont	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře".	Contraction Cont	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře". 4 Zvolte prosím scénář, který chcete vymazat. 	Contraction Cont	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře". 4 Zvolte prosím scénář, který chcete vymazat. 		Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře". 4 Zvolte prosím scénář, který chcete vymazat. 	CE510 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Prostory Spínací hodiny Scénář Ráno Scénář Ráno Scénář 2	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře". 4 Zvolte prosím scénář, který chcete vymazat. 	CESIA Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Prostory Spínací hodiny Spínací hodiny Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Scénáře". 4 Zvolte prosím scénář, který chcete vymazat. 	CE510 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Prostory Spínací hodiny Spínací hodiny Scénář Ráno Scénář 2 Scénář 1	Instalace Prosím zvolte funkci

5 Abyste se dostali k nabidce zmeny, ťuknete na tlacitko se	🛎 cc51:0	88
šroubovým klíčem.	Pohon B-Tronic	Scénář
		Ráno
	💮 Spínač KNX	Zvolit ci pridat přijímač nebo
	Ctmúucă KNIX	zpracovat scénář
	Sumvac KNA	<u>ि</u> 57 ि
	e 🛶 y ant 😤	() 😵 🖒
6 Stiskněte tlačítko "Vymazat scénář".	<mark>≇</mark> cc51:0	5 . C 1
	Název	Scénář
	Scéna Ráno II	Zadání názvu
	Vymazat scénář 6	
		 \$
		 [∆] 😵 [o]
7 Dudete detécéri, ede iete ei enveudu listi Xe ebeste seéréš		
vymazat.	🥶 cc51:0	
8 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem.	Scénář se vymaže a přiřazení 7	Jste si jisti?
8 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem.	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům ie zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?
8 Potvrďte zadání zeleným zatržítkem.	Scénář se vymaže a přiřazení <mark>7</mark> k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?
8 Potvrďte zadání zeleným zatržítkem.	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?
8 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem.	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?
 8 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem. 9 Opusť te nabídku ť uknutím na "tlačítko Zpět". 	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno? 8 () () () () () () () () () ()
 8 Potvrďte zadání zeleným zatržítkem. 9 Opusťte nabídku ťuknutím na "tlačítko Zpět". 	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?
 8 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem. 9 Opusť te nabídku ť uknutím na "tlačítko Zpět". 	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?
 8 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem. 9 Opusť te nabídku ť uknutím na "tlačítko Zpět". 	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?
 8 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem. 9 Opusť te nabídku ť uknutím na "tlačítko Zpět". 	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?
 8 Potvrď te zadání zeleným zatržítkem. 9 Opusť te nabídku ť uknutím na "tlačítko Zpět". 	Scénář se vymaže a přiřazení 7 k propojeným přijímačům je zrušeno.	Jste si jisti? Vymazat scénář Scéna Ráno?



Prostory

Založení prostorů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	😰 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	3 cc51:0	3 - 3
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace 2	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systemu	[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	Sec. et all.	
• No obrozovoc. Domovní instalogo" opyotře položky pobídky		
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory".	Přijímač	Instalace
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory".	Přijímač	Instalace Prosím zvolte
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory".	Přijímač Skupiny	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory".	ec51:0 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory".	 ec51:0 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny 	Instalace Prosim zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory".	Přijímač Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory". 4 Pro přidání prostoru zvolte prosím tlačítko [+]. 	Contraction Cont	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory". 4 Pro přidání prostoru zvolte prosím tlačítko [+]. 	Constant of the second	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory". 4 Pro přidání prostoru zvolte prosím tlačítko [+]. 	cc51:0 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny Copývací pokoj	Instalace Prosím zvolte funkci Prostory Zvolit či přidat prostory
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory". 4 Pro přidání prostoru zvolte prosím tlačítko [+]. 	ec51:0 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Prostory Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci Prostory Zvolit či přidat prostor
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory". 4 Pro přidání prostoru zvolte prosím tlačítko [+]. 	• Přijímač • Přijímač • Skupiny • Scénáře • Prostory • Prostory • Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci Prostory Zvolit či přidat prostor Prostor
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Prostory". 4 Pro přidání prostoru zvolte prosím tlačítko [+]. 	cc51:0 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny	Instalace Prosím zvolte funkci Prostory Zvolit či přidat prostor A C C C C C C C C C C C C C

5 Ťukněte do pole názvu.	s cc51:0	5 - 3
	5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k I + y x c v b n m +1 ?:+	Nový prostor
 6 Otevře se klávesnice. Zde prosím zadejte název nového prostoru. V příkladu zní název "Ložnice". 	ec51:0	Nový prostor
7 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte klávesnici.	Ložnice 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 w e r t z u i o P a s d f 9 h j k I + y x c v b n m +1 ?:+	Zadejte prosím název 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 Nový prostor lze nyní vidět ve výběru prostoru.	Cožnice Obývací pokoj	Prostory Zvolit či přidat prostor

Přidání přijímačů k prostorům





2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≝ cc51:0	
nabidky "Domovni instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	o 😽 🕈 att 🕴 💌	입왕이
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky Prostoru"	@ c51:0	
"FIOSIOLY .	Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	Scénáře	
	Prostory 3	
	Spínací hodiny	
	the set Y and 2	
4 Zvolte prostor, do kterého chcete přidat přijímač. Příklad: Ložnice	■ cc51:0	
	Ložnice	Prostory
	Obývací pokoj 4	Zvolit či přidat prostor
		الم المراجع
		\$ ∕ \$
	Some Prout	≙ 🖗 🖒
5 V příkladu zvoleného prostoru (ložnici) ještě není přiřazen	a cc51:0	5
žádný přijímač. Z tohoto důvodu je seznam přijímačů obsažených v daném prostoru ještě prázdný.		Ložnice S
6 Chcete-li zvolenému prostoru přidat přijímač, zvolte prosím		Zvolit či
	5	pridat prijimac nebo zpracovat
		prostor

7 V seznamu, který je nyní zobrazen, lze vidět všechny	I cc51:0	8 2
disponibilní přijímače, to jest přijímače, které ještě nejsou přiřazeny žádnému prostoru. Ťuknutím na požadovaný přijímač tento přijímač přidáte danému prostoru. i Skupiny a scénáře jsou v seznamu přijímačů také obsaženy a lze je, stejně jako jednotlivé přijímače, rovněž přiřazovat prostorům.	Spínač 7 Pohony Pohon Centronic Stmívač KNX	Přidat přijímač Zvolit přijímač pro přidání
8 Zvolený přijímač (spínač) je teď přiřazen prostoru (ložnici) a objeví se v seznamu přijímačů obsažených v prostoru.	Contraction of the second seco	Ložnice X Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat prostor \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

Roztřídění prostorů





BECKER

3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	B (51:0	
"Prostory".	Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte
	[]Scénáře	
	Prostory 3	
	Spínací hodiny	
	the set Y and a	0 🗞 🤹
4 Teď stiskněte tlačítko konfigurace.	c51:0	
	Ložnice	Prostory
	Obývací pokoj	Zvolit či přidat prostor
		\$ ~ \$
	o. 28 \$.ml 9 C	
5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit.	0. 288 \$ () ()	
5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj".	Contraction of the second seco	Prostory
5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj".	Cožnice	Prostory Přetřídit záznamy
5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj".	Cožnice Obývací pokoj	Prostory Přetřídit záznamy
5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj".	Cožnice	Prostory Přetřídit záznamy
5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj".	Cožnice	Prostory Přetřídit záznamy
 5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj". 6 Nyní zvolený prostor přetřiďte pomocí kurzorových tlačítek. 	Cožnice	Prostory Přetřídit záznamy CORONICIONAL SOLU
 5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj". 6 Nyní zvolený prostor přetřid'te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Contraction of the second seco	Prostory Přetřídit záznamy Constant Constant Prostory Prostory
 5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj". 6 Nyní zvolený prostor přetřid'te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	cc51:0 Ložnice Obývací pokoj cc51:0 Cbývací pokoj Cbývací pokoj	Prostory Přetřídit záznamy
 5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj". 6 Nyní zvolený prostor přetřiď te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	Contraction of the second seco	Prostory Přetřídit záznamy CONTRACTION Přetřídit Prostory Přetřídit záznamy Přetřídit záznamy CONTRACTION Přetřídit Záznamy
 5 Nyní zvolte prostor, který chcete přetřídit. Příklad: "Obývací pokoj". 6 Nyní zvolený prostor přetříd'te pomocí kurzorových tlačítek. 7 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění. 	cc51:0 Ložnice Obývací pokoj Coývací pokoj Coývací pokoj Coývací pokoj Ložnice	Prostory Přetřídit záznamy CORANE Přetřídit Záznamy Přetřídit záznamy Přetřídit záznamy

8 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku.



Roztřídění přijímačů v prostorech

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🔹 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	₫ cc51:0	
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace 2	
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o ex F ant 1	
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	c51;0	
"Prostory".	↑ Přijímač	
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	Scénáře	
	Prostory 3	
	Spínací hodiny	
	Gener Haut 2	ʿ∐ శ 🖒



4 Zvolte prostor, ve kterém chcete roztřídit přijímače. Příklad: Obývací pokoj	Cbývací pokoj 4 Ložnice	Prostory Zvolit či přidat prostor
5 Teď stiskněte tlačítko konfigurace.	Pohon Spínač Pohon B-Tronic Pohon Centronic	Cbývací pokoj Zvolit či přidat přijímač nebo zpracovat prostor 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Nyní spusťte položku nabídky "Třídit přijímače".	Název prostoru: Image: Constant of the second state of the se	Cbývací pokoj Změnit prostor

8 Nyní zvolený přístroj přetřid'te pomocí kurzorových tlačítek.	😰 cc51:0	- E ×
9 Ťuknutím na zelené zatržítko uložíte nové roztřídění do paměti a opustíte nabídku třídění.	Pohon B-Tronic Pohony Spínač Pohon Centronic	Obývací pokoj Přetřídit záznamy 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
10 Kliknutím na toto tlačítko se dostanete vždy zpět na spouštěcí obrazovku.	 cc51:0 Název prostoru: Obývací pokoj Třídit přijímače Vymazat prostor 	Obývací pokoj Změnit prostor 10 10 10 10

Vymazání přijímačů z prostorů

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	EE51:0	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Domovní instalace".	Ce51:0 Konfigurace Domovní instalace Kamery Kamery Kádio Informace o systému	Xastavení Zvolte aplikaci



3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	0:10	
"Prostory".	Přijímač	Instalace
		Procím zvolto
	Skupiny	funkci
	[]Scénáře	
	Prostory 3	
		\$
	Spínací hodiny	
	the set if ould a large A	
4 Zvolte prostor, ze kterého chcete vymazat přijímač.	🖪 cc51:0	
	Ložnice	Prostory
		Zvolit či přidat
		prostor
		\$1
	The PA A sull	
5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru.	2 cc51:0	
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s pázvom Spípač" 	Cc51:0 Spínač 5	Ložnice
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na 	Cc51:0 Spínač 5	Ložnice
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 	Cc51:0 Spínač	Empfänger wählen, hinzufügen oder
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 	Ecc51:0 Spinač	Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 	Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 	Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 	Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 	Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 	Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 	Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten Color Color Color Empfänger aus Paum
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 	Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 	Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 	© cc51:0 Spínač Spínač Spínač Cvolený přijímač: Spínač Spínač	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten
 5 Na další obrazovce se v seznamu přijímačů zobrazí všechny přijímače přiřazené danému prostoru. V příkladu je danému prostoru přiřazen pouze jeden přijímač s názvem "Spínač". Chcete-li některý přijímač z prostoru odstranit, ťukněte na požadovaný přijímač. 6 Ťuknutím na softwarové tlačítko "-" se zvolený přijímač vymaže a zobrazení se automaticky vrátí k seznamu přijímačů. 	<pre> cc51:0</pre>	Ložnice Empfänger wählen, hinzufügen oder Raum bearbeiten



Změna názvu prostoru

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	😰 cc51:0	e . • e
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>∰</mark> cc51:0	8
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace 2	
		Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	s. ≠* 1°.ant 1′.	() 🖗 🗳
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	(51.0	= 0 ×
"Prostory".	Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte
		funkci
	Prostory 3	6
	Spínací hodiny	
	Generation Youth 12	[[]] [≱] []



4 Zvolte prostor, jehož název chcete změnit.	€ cc51:0	
		Prostory
	Loznice	
	Obývací pokoj 4	Zvolit či přidat
		prostor
		[A] [∕] [A]
	See Toul	습 🙀 🗳
5 Na dalsi obrazovce se v seznamu prijimacu zobrazi všechny přijímače přiřazené danému prostoru.	📕 cc51:0	
6 Abyste se dostali k nabídce vymazání, ťukněte na tlačítko se	🕞 Spínač 5	Obývací pokoj 🛛 💥
šroubovým klíčem.		Zvolit či
		přidat přijímač
		nebo zpracovat
		S S
		1 🖓 🖓
	Dente de la constante de la co	
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.		
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.		
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.	Název prostoru:	Obývací pokoj
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.	Název prostoru:	Obývací pokoj
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.	Název prostoru: Obývací pokoj 7	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Obývací pokoj 7 Image: Třídit přijímače	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Cobývací pokoj Image: Cobýva	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Obývací pokoj Image: Obývací pokoj Image: Třídit přijímače Image: Vymazat prostor	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Obývací pokoj Image: Obývací pokoj Image: Třídit přijímače Image: Obývací postor	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj.	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Comparison of the second se	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj. 8 Nyní zadejte nový název. 	Constant Consta	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj. 8 Nyní zadejte nový název. 9 Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko. 	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Cobyvací pokoj Image: Cobyva	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj. 8 Nyní zadejte nový název. 9 Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko. 	CC51:0 Název prostoru: Obývací pokoj Třídit přijímače Třídit přijímače Vymazat prostor	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj. 8 Nyní zadejte nový název. 9 Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko. 	Control	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj. 8 Nyní zadejte nový název. 9 Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko. 	Cc51:0 Název prostoru: Obývací pokoj Třídit přijímače Třídit přijímače Vymazat prostor Cožnice dětí 1 2 1 2 4 5 6 7 8 0	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj. 8 Nyní zadejte nový název. 9 Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko. 	cc51:0 Název prostoru: Obývací pokoj Třídit přijímače Třídit přijímače Vymazat prostor Vymazat prostor cožnice dětí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u j o p	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj. 8 Nyní zadejte nový název. 9 Své zadání potvrď te ťuknutím na zelené zatržítko. 	cc51:0 Název prostoru: Obývací pokoj Třídit přijímače Vymazat prostor Vymazat prostor Ložnice dětí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i o p a s d f 9 h j k i	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Chcete-li změnit název prostoru, ťukněte na něj. 8 Nyní zadejte nový název. 9 Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko. 	Cc51:0 Název prostoru: Obývací pokoj Třídit přijímače Vymazat prostor Vymazat prostor Cožnice dětí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t z u i o p a s d f g h j k i Y x c v b n m	Obývací pokoj Změnit prostor

10 Prostor je nyní přejmenován a v seznamu prostorů se objeví 8.08 🖉 ec51:0 s novým názvem. Prostory Ložnice dětí 10 11 Opusťte nabídku ťuknutím na "šipku Zpět". Zvolit či přidat Ložnice prostor \$ 11 ሪ ô .

Vymazání prostoru

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🕿 sc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≇ cc51:0	
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o 😽 🕈 ant 🕴 👘	민생인
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky Prostorv"	(C)10	×
". · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Přijímač	Instalace
	Skupiny	Prosím zvolte funkci
	[]Scénáře	
	Prostory 3	
	Spínací hodiny	
	the term of the terms of terms	ⓐٌٌ ﴾



4 Zvolte prostor, který chcete vymazat.	tc51:0	
		Prostory
	Loznice	
	Obývací pokoj 4	Zvolit či přidat
		prostor
		A < C
	S Taul	<u>∩</u> 🖗 🗳
přijímače přiřazené danému prostoru.	u cc51:0	
6 Abyste se dostali k nabídce vymazání, ťukněte na tlačítko se	🕞 Spínač 5	Obývací pokoj
šroubovým klíčem.		Zvolit či
		přidat přijímač
		nebo zpracovat
		단신인
	C. The state of th	[[]] [⊮] [[″]
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	B r:510	- 6 - X
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	Cc51:0	
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	Název prostoru:	Obývací pokoj
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	Název prostoru:	Obývací pokoj
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	Název prostoru:	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	Cc51:0 Název prostoru: Obývací pokoj	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Comparison of the second se	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	Rázev prostoru: Image: Obývací pokoj Image: Třídit přijímače Image: Vymazat prostor	Obývací pokoj Změnit prostor
7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor".	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: cc51:0 <	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor". 8 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným 	<pre> cc51:0 Název prostoru: Obývací pokoj Třídit přijímače Třídit přijímače Vymazat prostor 7 </pre>	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor". 8 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným zatržítkem. Po návratu do předcházející nabídky je místnost vymazána 	Rázev prostoru: Obývací pokoj Třídit přijímače Vymazat prostor Vymazat prostor Prostor se vymaže	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor". 8 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným zatržítkem. Po návratu do předcházející nabídky je místnost vymazána. Přijímače, skupiny, scénáře atd. přiřazené danému prostoru se 	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: cc51:0 Image: cc51:0 Image: cc51:0 Image: cc51:0 Prostor se vymaže a přířazení k	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor". 8 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným zatržítkem. Po návratu do předcházející nabídky je místnost vymazána. Přijímače, skupiny, scénáře atd. přiřazené danému prostoru se nevymazávají zároveň s místností. Jsou nadále k dispozici v příslušných soznamoch pro výběr a Izo io přiřadit ijnému 	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Obývací pokoj Image: Třídit přijímače Image: Třídit přijímačům	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor". 8 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným zatržítkem. Po návratu do předcházející nabídky je místnost vymazána. Přijímače, skupiny, scénáře atd. přiřazené danému prostoru se nevymazávají zároveň s místností. Jsou nadále k dispozici v příslušných seznamech pro výběr a lze je přiřadit jinému prostoru. 	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Obývací pokoj Image: Třídit přijímače Image: Třídit přijímačům Image: Trijímačům Image: Trijímačům Image: Trijímačům Image: Trijímačům	Cbývací pokoj Změnit prostor
 7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor". 8 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným zatržítkem. Po návratu do předcházející nabídky je místnost vymazána. Přijímače, skupiny, scénáře atd. přiřazené danému prostoru se nevymazávají zároveň s místností. Jsou nadále k dispozici v příslušných seznamech pro výběr a lze je přiřadit jinému prostoru. 	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Obývací pokoj Image: Třídit přijímače Image: Třídit přijímačum Image: Tribute Image: Tribute </td <td>Obývací pokoj Změnit prostor</td>	Obývací pokoj Změnit prostor
 7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor". 8 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným zatržítkem. Po návratu do předcházející nabídky je místnost vymazána. Přijímače, skupiny, scénáře atd. přiřazené danému prostoru se nevymazávají zároveň s místností. Jsou nadále k dispozici v příslušných seznamech pro výběr a lze je přiřadit jinému prostoru. 	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Obývací pokoj Image: Třídit přijímače Image: Třídit přijímačům Image: Třídit přijímačům Image: Třídit přijímačům Image: Třídit přijímačům Image: Trušeno.	Obývací pokoj Změnit prostor Image:
 7 Pro vymazání prostoru ťukněte na tlačítko "Vymazat prostor". 8 Pro ukončení této akce prosím ťukněte na tlačítko se zeleným zatržítkem. Po návratu do předcházející nabídky je místnost vymazána. Přijímače, skupiny, scénáře atd. přiřazené danému prostoru se nevymazávají zároveň s místností. Jsou nadále k dispozici v příslušných seznamech pro výběr a lze je přiřadit jinému prostoru. 	Image: cc51:0 Název prostoru: Image: Obývací pokoj Image: Třídit přijímače Image: Třídit přijímačům Image: Tribular prostor Image	Obývací pokoj Změnit prostor

Spínací hodiny

Vytvoření/změna spínacích hodin



Pozor Aby bylo zaručeno správné provádění časových povelů, vytvořte pro přijímače stejného typu společnou skupinu. Tuto pak lze použít ve spínacích hodinách. Tímto opatřením je zaručeno, že přijímače obdrží pokyny k jízdě nebo spínací povely společně.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	E pc51:0	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Domovní instalace".	cc51:0 Konfigurace Domovní instalace Kamery Rádio Informace o systému	Nastavení Zvolte aplikaci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny".	 Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny 	Instalace Prosím zvolte funkci



4 Vlevo vidíte seznam již existujících spínacích hodin.	1 contraction of the second se	
5 Pro přidání dalších spínacích hodin zvolte tlačítko [+].	Hodiny 1	Spínací hodiny
		Zvolit či
	Hodiny 2)řidat
	s de la companya de l	pinaci hodiny
		\$ ∕ ◊
	See 🖇 anti O	☆ 🔹 🗳
6 Klepněte do pole názvu a nové hodiny poimenuite.		- 0 ×
V příkladu: "Hodiny 3"		
7 Pokud by vaše spínací hodiny byly aktivní, je tento čtvereček	Název	
zaškrtnutý. Romoní tohoto postovoní můžoto jodpotlivé spípací hodiny.	Hodiny 3 6	lastavit hodiny
deaktivovat buď natrvalo, nebo na omezený časový úsek.		
8 Zvolte, zda mají spínací hodiny spínat podle vámi zadaného	Aktivni 7	
času nebo podle funkce Astro ráno, popř. Astro večer.	Do : 12:50	
■ Bizsi vysvetieni k funkci Astro naleznete v časti Funkce Astro [▶ 108].	Do . 12.50	
Body A, B a C jsou na displeji viditelné pouze tehdy, pokud jste		
zvolili Astro rano nebo Astro vecer.	O Čas	
A Rozhodnete, zda pozadujete čas blokovani či nikoli.	O Astro ráno 8	
B Zde prosím zadejte případný vámi požadovaný čas blokování.	O Astro večer	
C Volitelně lze na tomto místě uvést astronomický posun.	Aktivovat čas blokování?	
9 Zadání času, kdy má být provedena požadovaná akce.		
10 Zvolte dny v týdnu, ve které mají spínací hodiny provést	Čas blokování	
Pomocí tlačítka "A" můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé	📰 12:50 B	
dny. Pomocí tlačítka A" můžete aktivovat /deaktivovat celý týden		
	+0 C	
	Čas	
11 Pro výběr požadované akce klepněte na dané pole.	12:50 <mark>9</mark>	
	Dny v týdnu	
	Čt <u>10</u>	
	Akce 11	
	Kopírovat událost	
	Vymazat událost	
	*** * att Q 🔺	≙ 🖗 🗳

12 Nyní zvolte typ akce, který má být spínacími hodinami řízen.	C51:0	
	Přijímač 12	Akce spínacích hodin ────
	Skupina	Stanovit typ akce
	[] Scénář	6
	* Řízení klimatu	
	📧 🕴 att O 🛛 🔻 🔻	ر ک ک
13 Následně upřesněte požadovaný typ zařízení.	2 cc51.0	
	Rolety 13	Akce spínacích hodin
	Střešní okno	Stanovit tvp zařízení
	Spínací aktor	
	Žaluzie	
	Vrata	
	Vrata (impulz)	
	😁 🖲 att O 🔺 🔺	[1] 😻 [2]
14 Ze seznamu vyberte požadovaný cílový objekt, který má být řízen spínacími hodinami, Jsou zobrazovány pouze tv cílové	2 cc51.0	
objekty, které odpovídají dříve zvolenému typu zařízení. I Pro zajištění správného provádění časových povelů, v	Pohon 1 14	Akce spínacích hodin
nichž je zapojeno více přijímačů stejného typu (například více pohonů), vytvořte pro přijímače stejného typu společnou skupinu. Tuto pak můžete použít v spínacích	Pohon 2	Stanovit
hodinách. Tímto opatřením je zaručeno, že přijímače obdrží pokyny k jízdě nebo spínací povely společně.		
		<u></u>
	244 ant O	습 🔮 🗳





Vymazání spínacích hodin

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	e51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	4 cc51:0	8
nabídky "Domovní instalace".	Konfigurace	Nastavení
	Domovní instalace	Zualto
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	☐ ₩ ♂
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky	€ c51:0	
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny".	Přijímač	Instalace
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny".	Přijímač	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny".	c51:0 Přijímač Skupiny Scénáře	Instalace Prosim zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny".	Contraction Přijímač Skupiny Scénáře Prostory	Instalace Prosím zvolte funkci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny".	Contraction Cont	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny". 4 Vyberte prosím spínací hodiny, které se mají změnit 	Contraction Cont	Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny". 4 Vyberte prosím spínací hodiny, které se mají změnit. 		Instalace Prosím zvolte funkci
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny". 4 Vyberte prosím spínací hodiny, které se mají změnit. 	Přijímač Skupiny Scénáře Prostory Spínací hodiny Fostory Hodiny 3 Hodiny 1	Instalace Prosím zvolte funkci Spínací hodiny Zeitschaltuhr wählen oder
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny". 4 Vyberte prosím spínací hodiny, které se mají změnit. 	Contraction	Instalace Prosím zvolte funkci Spínací hodiny Zeitschaltuhr wählen oder hinzufügen
 3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Spínací hodiny". 4 Vyberte prosím spínací hodiny, které se mají změnit. 	Contraction of the second s	Instalace Prosim zvolte funkci Spínací hodiny Zeitschaltuhr wählen oder hinzufügen C





Funkce Astro

Pro provádění funkcí Astro je nutno správně zadat místo centrály CentralControl. To se provádí v nabídce Určit místo.

B-Tronic CentralControl ovládá pomocí funkce Astro automatiku Vašeho domu na přání, v závislosti na vypočtených časech východu a západu slunce.

Každým spínacím hodinám můžete přidělit jednu ze dvou astronomických variant:

- Astro Ráno závislá na východu slunce
- Astro Večer závislá na **západu slunce**

Pro každou z obou těchto variant existují ještě dvě další možnosti nastavení, které jsou podrobněji vysvětleny níže. Pokyn pro grafy:

- Žlutá čára vždy představuje okamžik východu resp. západu slunce.
- Modrá čára vždy představuje okamžik, ve kterém spínací hodiny provedou požadovanou činnost.


ASTRO	VEČER	
Astro Večer bez dalších nastavení:	Winterzeit Letní čas	Zimní čas
Požadovaná akce bude provedena v okamžiku západu slunce.	Led Úno Bře Dub Kvě Črn Črc Srp Zář Říj	Lis Pro
Astro Večer s časem blokování:	Winterzeit Letní čas	Zimní čas
Požadovaná akce bude provedena v okamžiku západu slunce,	Led Úno Bře Dub Kvě Crn Crc Srp Zář Říj	Lis Pro
avšak nikoli po nastaveném čase blokování (v příkladu 18:00		
hodin).	Čas blokování	
Astro Večer s nosunem:	Winterzeit Letní čas	Zimní čas
Požadovaná akce nebude provedena v okamžiku západu	Led Úno Bře Dub Kvě Črn Črc Srp Zář Říj	Lis Pro
slunce, nýbrž bude posunuta vždy o nastavený "astronomický posun". V příkladu činí nastavený astronomický posun 1 hodinu.		
(západ slunce), nýbrž již o hodinu dříve v 18:00 hodin		
	W	



Řízení klimatu

Nastavení pro servopohon topných těles

 Nezapomeňte, že všechny servopohony topných těles v jednom prostoru tvoří automaticky společnou klimatickou zónu a jsou řízeny společně. Samostatná regulace je možná výhradně pomocí tlačítek "+" a "–" na servopohonu topného tělesa. 		
1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	11. 11. 2012	 ☐ C ☐ € ☐ €
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Domovní instalace".	Image: Cost 1:0 Image: Konfigurace Image: Domovní instalace Image: Kamery Image: Rádio Image: Informace o systému	Nastavení Zvolte aplikaci
3 Na obrazovce "Domovní instalace" spusťte položku nabídky "Řízení klimatu".	 cc51:0 Skupiny Scénáře Spínací hodiny Řízení klimatu 	Instalace Prosím zvolte funkci



Konfigurace jednotlivých nastavení

- Nastavení ekonomické teploty
- Nastavení komfortní teploty
- Použít data klimatické zóny
- Obnovit výchozí hodnoty
- Aktivace/deaktivace časového řízení
- Upravit časové řízení

Nastavení ekonomické teploty

1 Klepněte na ikonu "Ekonomická teplota".	12 cc51:0	
	Ekonomická teplota 1	Obývací pokoj
	Komfortní teplota	Konfigurace plánu vytápění
	Použít data klimatické zóny	
	Obnovit výchozí hodnoty	
	🔫 Y ant 🛛 🔻	≙ 🖗 🖒
Pomocí ikon A a B můžete měnit počet stupňů ekonomické teploty.	2 (c51.0	Ekonomická teolota
 2 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. i Pokud již nechcete provádět další zadání, opusťte pomocí zeleného zatržítka všechny nabídky až do základní nabídky, čímž dojde ke konečnému uložení do paměti. 	▲ ▲ 18,0 ▼ B	



Nastavení komfortní teploty



Použít data klimatické zóny

1 Klepněte na ikonu "Použít data klimatické zóny".	😰 cc51:0	
	Ekonomická teplota	Obývací pokoj
	Komfortní teplota	Konfigurace plánu vytápění
	Použít data klimatické zóny 1	
	Obnovit výchozí hodnoty	
	💌 Y and 🔍 🔻	
2 Zvolte klimatickou zónu, která má být zkopírována.	cc51:0 Tetský pokoj 2	Kopírovat údaje o klimatické zóně
		Zvolte klimatickou zónu, která má být zkopírována
		\$
	😅 Y and	☆ 🔹 🗳



Obnovit výchozí hodnoty

1 Máte možnost vše vrátit zpět na údaje ze zadání. Za tímto účelem klepněte na tlačítko "Obnovit výchozí hodnoty".	Ekonomická teplota Komfortní teplota Použít data klimatické zóny Obnovit výchozí hodnoty	Cbývací pokoj Konfigurace plánu vytápění
 2 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. i Pokud již nechcete provádět další zadání, opusťte pomocí zeleného zatržítka všechny nabídky až do základní nabídky, čímž dojde ke konečnému uložení do paměti. 	Klimatická zóna bude nastavena zpět na údaje ze zadání.	Jste si jisti? Nastavit klimatickou zóne "Obývací pokoj" zpět na původní hodnotu? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aktivace/deaktivace časového řízení

1 Pokud by časové řízení bylo aktivní, musí být tento čtvereček zaškrtnutý. Pomocí tohoto nastavení můžete časové řízení deaktivovat buď	2 cc51:0	Obývací pokoj
natrvalo, nebo na omezený časový úsek.	Použít data klimatické zóny	Konfigurace
	Obnovit výchozí hodnoty	plánu vytápění
	X Časové řízení je aktivní	
	Upravit časové řízení	[]]



Upravit časové řízení

1 Klepněte na ikonu "Upravit časové řízení".	10 col:0	
		Obývací pokoj
	Použít data klimatické zóny	Konfigurada
	Obnovit výchozí hodnoty	plánu vytápění
	Časové řízení je aktivní	
	Upravit časové řízení 1	
		🛆 😻 🗳
2 Vlovo vidíto coznam již ovictujících fází vytánění		
3 Klepněte na ikonu "[Po–Ne] 6:00 Komfortní".	CO1:0	Kenfiguraee
	😭 [Po–Ne] 06:00 Komfortní 3	Konfigurace fáze ohřevu
	Ime IPo-Nel 22:30 Ekonomická	
		r 🗸 🖌
	sett 7 and	🛆 暴 🗳
4 Zde určíte dny pro fázi vytápění.	2 ~51:0	
5 Zde určíte časy spínání pro fázi vytápění.		× Konfigurace
7 Zde můžete vymazat čas sepnutí.	Po–Ne 4	fáze ohřevu
 8 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. i Pokud již nechcete provádět další zadání, opusťte 	06:00 5	
pomocí zeleného zatržítka všechny nabídky až do základní		
nabidky, cimz dojde ke konechemu uloženi do pameti.	🏠 Komfortní 😽 📴	8
		[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Konfigurace

Nastavení jazyka

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🔹 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≝ cc51:0	
nabídky "Konfigurace".	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovní instalace	
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	2 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	
	~ all	
3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka".	€ cc51:0	
3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka".	Scc51:0 Nastavení jazyka	Konfigurace
3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka".	Image: Site of the second s	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka".	Image: Site of the second s	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka".	Image: Site of the second s	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka".	Image: state of the state	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractivní stratecké service Prosím zvolte požadovanou položku na Contractivní service Contractivní servi
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka". 4 V nabídce jazyků vyberte požadovaný jazyk. 	Image: state of the state	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka". 4 V nabídce jazyků vyberte požadovaný jazyk. 5 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 	Síťová nastavení Datum/čas Nastavení místa počasí Nastavení obrazovky	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Con
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka". 4 V nabídce jazyků vyberte požadovaný jazyk. 5 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 	Image: state of the	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte Dazyk Prosím zvolte
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka". 4 V nabídce jazyků vyberte požadovaný jazyk. 5 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 	Image: state of the	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte Prosím zvolte požadovaný jazyk
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka". 4 V nabídce jazyků vyberte požadovaný jazyk. 5 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 	Image: state in the	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovaný jazyk
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Nastavení jazyka". 4 V nabídce jazyků vyberte požadovaný jazyk. 5 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 	Image: state of the	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Construction Prosím zvolte požadovaný jazyk



Síťová nastavení

l bez zapojení do sítě jsou Vám samozřejmě k dispozici kompletní funkce automatizace domácnosti poskytované centrálou B-Tronic CentralControl. Některé přídavné funkce a možnosti přístupu jsou však možné pouze s přístupem na síť resp. na internet. Abyste mohli tyto funkce využívat, zajistěte prosím, aby B-Tronic CentralControl byla spojená s Vaší sítí, aby existovalo internetové připojení a aby byl správně nastaven hodinový čas. Nezapomeňte prosím, že, v závislosti na smluvních podmínkách Vašeho poskytovatele internetu, s tím mohou vznikat náklady.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	📽 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≝ cc51:0	
nabídky "Konfigurace".	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o +≪ ≄ ant 🖗 🔹	∆ 📽 🖒
3 V nabídce konfigurace zvolte "Síťová nastavení".	S cc51:0	8.08
	Nastavení jazyka	Konfigurace
	Síťová nastavení	Prosím zvolte požadovanou položku na
	Datum/čas	
	Nastavení místa počasí	\$
	Nastavení obrazovky	≙ 🖗 🖒

4 Zde můžete změnit název centrály B-Tronic CentralControl.	cc31:0	
5 Výběr pro přístupový bod (konfigurační síť WLAN jednotky B- Tronic CentralControl; k dispozici pouze u přístroje CC31) – Ethernet (instalace kabelově propojené sítě) nebo WiFi (instalace bezdrátové sítě WLAN / rádiové sítě).	Název hostitele CentralControl	Síť Konfigurace sítě
6 SSID = identifikace sítě (je zapotřebí jen pro spojení WiFi/WLAN)	Rozhraní	
Volit Ize pouze sítě, které jsou označeny zeleným symbolem.	 Aktrovat pristupový bod Ethernet WiFi Přístupové údaje k síti WiFi SSID / název sítě beckernet 	
 7 Klíč = heslo (je zapotřebí jen pro spojení WiFi/WLAN) Prosim nezapomeňte, že centrálu lze zapojit do sítě prostřednictvím WiFi/WLAN jen tehdy, jestliže je ve směrovači zapnuté kódování WPA2. V privátních sítích je zpravidla aktivován automatický DHCP. Pokud tomu tak není, zjistěte prosím nezbytné záznamy pro pole 9, 10, 11 a 12 dotazem u svého správce sítě. i Aby bylo zajištěno, že CentralControl po každém novém spuštění nepoužije jinou IP adresu, měla by být centrále CentralControl přidělena pevná IP adresa. (Volba u 8 = Manuální a zadání informací nezbytných pro pole 9, 10, 11 a 12. Po ukončení konfigurace je možné část dat najít také pod "Informace o systému [▶ 146]". 13 Pokud pomocí standardního ovladače sítě WLAN nemůžete vytvořit spojení se sítí WLAN, otestujte alternativní ovladač sítě WLAN. K dispozici pouze u přístroje CC51. 14 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 	DeckernetKlíč/heslo (PSK)Image: Standardní 	



Datum/čas



4 Zvolte prosím, zda chcete hodinový čas automaticky získávat přes internet nebo nastavovat manuálně.	<pre> cc51:0 čas </pre>	
Pro automatické získávání informací o hodinovém času a datu potřebuje centrála internetové připojení.	Q automatický (NITP)	Datum/cas
5 Manuální nastavení hodinového času. V případě volby "automatický" v bodě 4 tato položka nabídky odpadá.	Omanuální Čas	Nastaveni
6 Manuální nastavení data. V případě volby "automatický" v bodě 4 tato položka nabídky odpadá.	16:32 5	
7 Nastavení formátu, v němž má být udáván hodinový čas.		
8 Nastavení formátu, v němž má být udáváno datum.	6 08 11 2012	
9 Nastavení časového pásma.	Formát času	
10 Zeleným zatržítkem potvrď te svá zadání a opusť te nabídku.	O 12h: 01:24am	
	© 24h: 13:24	
	Formát data	
	O TT. MM. JJJJ	
	О мм / тт / JJJJ	
	Časové pásmo	" (🗶
	Berlín 9	
	C. H. F. all	

Nastavení místa počasí

Zobrazení dat počasí předpokládá připojení k internetu.

Aby bylo možné zobrazit na Vaší B-Tronic CentralControl správná data počasí, je nutný údaj o místě, pro které se mají data počasí zobrazit.

Jestliže Vámi požadované místo není v seznamu pro výběr k dispozici, zvolte prosím nejbližší větší město.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🔹 cc51:0	
	S Street Street	10°C
	E 13	
	11. 11. 2012	
	D. 🏎 🕈 atl 🏯	ت ک ا



2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	🛃 cc51:0	800
nabidky "Konfigurace .	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	S 😽 🕈 att 🕴 👘	
3 V nabídce konfigurace zvolte položku "Nastavení místa počasí".	≇ cc51:0	
	Nastavení jazyka	Konfigurace
	Síťová nastavení	Prosím zvolte požadovanou položku na
	Datum/čas	
	Nastavení místa počasí <u>3</u>	\$
	Nastavení obrazovky	습 😻 🖒
4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro	2 cc51:0	
4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí.	Místo:	Počasí
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 	Místo: 4	Počasí Místo pro zobrazení
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 	Místo: 4 Sinn, Germany 5 Možnosti	Počasí Místo pro zobrazení počasí
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 	Místo: 4 Místo: 5 Sinn, Germany 5 Možnosti Nastavit z údajů o místě	Počasí Místo pro zobrazení počasí
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 	Místo: 4 Sinn, Germany 5 Možnosti Nastavit z údajů o místě	Počasí Místo pro zobrazení počasí
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 	Místo: 4 Sinn, Germany 5 Možnosti Nastavit z údajů o místě	Počasí Místo pro zobrazení počasí
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 6 Nyní zadejte místo, které si přejete. 	Místo: Místo: Sinn, Germany Možnosti Nastavit z údajů o místě Constination (Stě)	Počasí Místo pro zobrazení počasí
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 6 Nyní zadejte místo, které si přejete. Dbejte prosím na to, abyste nepoužili žádné zvláštní znaky jazyka dané země. 	Místo: Místo: Sinn, Germany Možnosti Nastavit z údajů o místě Constitive Nastavit z údajů o místě	Počasí Místo pro zobrazení počasí Image: Image: Ima
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 6 Nyní zadejte místo, které si přejete. Dbejte prosím na to, abyste nepoužili žádné zvláštní znaky jazyka dané země. Příklad: München bude zapsáno jako Muenchen 	Místo: Místo: Sinn, Germany Možnosti Nastavit z údajů o místě Company Možnosti Nastavit z údajů o místě	Počasí Místo pro zobrazení počasí Místo pro zobrazení počasí Compositories Hledání místa Zadejte prosím
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 6 Nyní zadejte místo, které si přejete. Dbejte prosím na to, abyste nepoužili žádné zvláštní znaky jazyka dané země. Příklad: München bude zapsáno jako Muenchen Orléans bude zapsáno jako Orleans 7 Své zadání potvrďte kliknutím na zelené zatržítko. 	Místo: 4 Image: Sinn, Germany 5 Možnosti 5 Nastavit z údajů o místě Image: Costion Im	Počasí Místo pro zobrazení počasí Image: A standard de la standard Image: A standard de la standard de la standard Image: A standard de la standard Image: A standard de la standard Image: A standard de la standard de la standard Image: A standard de la standard de la standard Image: A standard de la standard de la standard de la standard Image: A standard de la standard
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 6 Nyní zadejte místo, které si přejete. Dbejte prosím na to, abyste nepoužili žádné zvláštní znaky jazyka dané země. Příklad: München bude zapsáno jako Muenchen Orléans bude zapsáno jako Orleans 7 Své zadání potvrďte kliknutím na zelené zatržítko. 	Image: cc51:0 Image: cc51:0 Místo: Image: Image: cc51:0 Možnosti Image: Im	Počasí Místo pro zobrazení počasí Místo pro zobrazení počasí Místo Misto Misto Misto Misto
 4 Na displeji se zobrazí místo, které je aktuálně nastaveno pro data počasí. 5 Chcete-li nastavené místo změnit, klikněte prosím na pole, v němž je zapsán název. 6 Nyní zadejte místo, které si přejete. Dbejte prosím na to, abyste nepoužili žádné zvláštní znaky jazyka dané země. Příklad: München bude zapsáno jako Muenchen Orléans bude zapsáno jako Orleans 7 Své zadání potvrďte kliknutím na zelené zatržítko. 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 $1 2 3 4 5 6 7 8 9 0$ $1 3 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8$	Počasí Místo pro zobrazení počasí Image: A standard de la standard

 8 Jestliže pro Vaše zadání existuje několik výsledků, zobrazí se seznam pro výběr z možných míst. Zde vyberte požadované místo. i Pro provádění funkcí Astro je nutno správně zadat místo centrály CentralControl. To se provádí v nabídce Určit místo. 9 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 	 CC51:0 Paris, France O Paris, Texas O Paris, Tennessee O Paris, Kentucky O Paris, Illinois O Paris, Maine O Paric Arkancac 	á místa é
 10 Jako volitelnou možnost můžete místo počasí také převzít z aktuálního místa. Za tím účelem prostě klikněte na tlačítko "Nastavit z údajů o místě". 11 Své zadání potvrďte kliknutím na zelené zatržítko. 	Místo: Počasí Místo pro počasí Možnosti Nastavit z údajů o místě 11	o zobrazení
12 Poté, co centrála podle Vašich zadání zanese místo počasí, vrátí se obrazovka automaticky do předcházející nabídky.	Síťová nastavení Datum/čas Nastavení místa počasí	ace anou položku na

Určit místo

Toto nastavení má vliv na použité časové pásmo a funkci astro.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🔹 cc51:0	
	No. 1. No.	10°C
	6 13	~~~~
	- ~ -	
	Menter Market	
	11. 11. 2012	[]] []] []] []] []] []] []] []] []] []]
	and the second s	



2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	📕 cc51:0	
	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovní instalace	
	Kamery	Zvolte aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	🔹 👘 👘 👘 👘	0 8 0
3 V nabídce konfigurace zvolte "Místo".	@ cc51.0	
	Síťová nastavení	Konfigurace
	Datum/čas	Prosím zvolte požadovanou položku na
	Nastavení místa počasí	
	Místo 3	\$
	Dy 🛶 Y and 🐕	<u>∩</u> 😵 💣
Ťuknutím na potřebné tlačítko se dostanete do dílčí nabídky. 4 Informace o aktuálním místě 5 Výběr místa bez existujícího internetového připojení 6 Ruční zadání místa pomocí GEO dat 7 Volitelné stanovení místa také jako místa počasí	Aktuální místo Sinn Určit místo Vybrat z místního seznamu Jurčit ručně Možnosti Nast. jako místo pro zobr. počasí	Místo Prosím zvolte požadovanou položku na
4a Zde se dozvíte všechny podrobnosti o místu.	4a	
4b Opusťte nabídku ťuknutím na "tlačítko Zpět".	Název místa Sinn Region DE	Detaily o místě
	Časové pásmo	
	Europe/Berlin	4 0
	Stupeň zeměpisné šířky	
	201. 🗰 🕴 📖 🖗 🐺	

5a Vyberte místo.	🖻 cc51:0
5b Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko.	 Albanien Belgien Bos. & Herzeg. Bulgarien Deutschland Dänemark Finnland Eroptyraich
5c Zde vyberte nejbližší místo.	cc51:0
5d Své zadání potvrďte ťuknutím na zelené zatržítko.	 Aachen Bad Reichenhall Berlin Bonn Braunschweig Bremen Bremerhaven Coburce
5e Zobrazí se aktuální nastavení.	cc51:0
 5f Zde můžete příp. zvolit, zda se má zachovat aktuální časové pásmo nebo zda se mají převzít data místa. 5g Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku. 	Aktuální časové pásmo Místo Europe/Brussels 5e Časové pásmo údajů o místě Prosím vyberte
	 Europe/Berlin Zachování aktuálního časového réma Nastavit z údajů o místě Nastavit z údajů o místě
6a Zadejte stupně zeměpisné šířky.	😰 cc51:0 🖂 🖂 🖉
6b Zde zadejte stupně zeměpisné délky.	7) Stupeň zeměpisné šířky Zadání místa
6c Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku.	Povolené hodnoty: -90.0 až 90.0 Frosím zadejte souřadnice místa Stupeň zeměpisné délky Povolené hodnoty: -180.0 až 180.0 13.408100 6b



7a Jako volitelnou možnost můžete místo převzít také jako	10 cc51:0	
místo počasí. Za tím účelem prostě klikněte na tlačítko "Nast. jako místo pro zobr. počasí".	Aktuální místo	Místo
 Toto nastavení má vliv na použité časové pásmo a funkci astro. 	Aachen	Prosím zvolte
7b Opusťte nabídku ťuknutím na "tlačítko Zpět".	Určit místo	
	Vybrat z místního seznamu	
	Určit ručně	
	Možnosti	\$
	Nast. jako místo pro zobr. počasí 7a	
	D. 🗝 🕴 all 🕌	민총받

Nastavení obrazovky

Tato nastavení jsou k dispozici pouze u přístroje CC51.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	😰 cc51:0	3 . • X
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≝ cc51:0	8 - 6 8
nabídky "Konfigurace".	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovni instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	o es F ant 🕴 🔹	[∆] 😻 🖒
3 V nabídce konfigurace zvolte položku "Nastavení obrazovky".	≝ cc51:0	a b b
	Nastavení obrazovky	Konfigurace
		Prosím zvolte
	Možnosti automat. režimu	
	Přístupové údaje	\$
	Zálohovat + obnovit	
	0. = *	☆ 📽 🗳

4 Vyberte, zda chcete udaj o case zobrazovat na uvodni obrazovce ve formě digitálních nebo analogových hodin.	Casavé (deia	Obrazovka
 5 Vyberte, zda chcete na úvodní obrazovce zobrazovat údaje o počasí. Pro zobrazování údajů o počasí vyžaduje centrála připojení k internetu. 	Image: Case of the data	Konfigurace
6 Pro úpravu jasu LCD obrazovky stiskněte ikonu "Světlost LCD".	Zobrazovat počasí? Ano Ne S	
	Světlost LCD 6 Spouštěcí obrazovka	
	Obrazovka vyp. Systémová hlášení	
	Skrytá upozornění	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓<
Zobrazí se podnabídka, ve které můžete provést následující		
A Přizpůsobení jasu pomocí "posuvného regulátoru".		Světlost LCD
B Zeleným zatržítkem potvrdíte své zadání, opustíte podnabídku a vrátíte se zpět do nabídky "Nastavení obrazovky".	P	Světlost obrazovky
		() 🖗 🗳
7 Jednotku CentralControl můžete nastavit tak, aby se po vámi navolené době zobrazila opět spouštěcí obrazovka. Pro zapnutí	Časové údaje	Obrazovka
obrazovka".	• (*) • 12:42	Konfigurace
	≥obrazovat pocasi?	
	Světlost LCD	
	Spouštěcí obrazovka 7 Obrazovka vy <u>p</u> .	
	Systémová hlášení	
	Zobr. autom. otevíraná upoz.	
	Skrytá upozornění	



Zobrazí se podnabídka, ve které můžete provést následující	cc51:0	e
A Aktivace/deaktivace funkce automatického návratu na spouštěcí obrazovku.	Aktivace	Spouštěcí obrazovka
B Doba (v sekundách), po jejímž uplynutí se automaticky zobrazí spouštěcí obrazovka.	Sekundy:	Doba do vypnutí obrazovky
C Ikona pro zvýšení časového intervalu.	300	
D Ikona pro snížení časového intervalu.	300	🖣 🗸 🔰 🗶 📗
E Zeleným zatržítkem potvrdíte své zadání, opustíte podnabídku a vrátíte se zpět do nabídky "Nastavení obrazovky".		¢
8 Jednotku CentralControl můžete nastavit tak, aby se po vámi navolené době zobrazila černá obrazovka. Pro zapnutí příp. vypnutí této funkce stiskněte ikonu "Spouštěcí obrazovka".	Časové údaje	Obrazovka Konfigurace
Zobrazí se podnabídka, ve které můžete provést následující nastavení: A Aktivace/deaktivace funkce automatického přepnutí na černou obrazovku.	Aktivace	Spouštěcí obrazovka
B Doba (v sekundách), po jejímž uplynutí se automaticky zobrazí černá obrazovka.	Sekundy:	ke spouštěcí o <u>brazovce</u>
C Ikona pro zvýšení časového intervalu.	180	
D Ikona pro snížení časového intervalu.		F 🗸] 🗶]
E Zeleným zatržítkem potvrdíte své zadání, opustíte podnabídku a vrátíte se zpět do nabídky "Nastavení obrazovky".		

9 Aktivace/deaktivace rozevíracích upozornění	2 cc51.0	
	Časové údaje	Obrazovka
	 ① ① 12:42 	Konfigurace
	Zobrazovat počasí?	
	Ano	
	O Ne	
	Světlost LCD	
	Spouštěcí obrazovka	
	Obrazovka vyp.	
	Systémová hlášení	
	Zobr. autom. otevíraná upoz. 9	
	A Skrytá upozornění	
	a. 🖶 🕴 🔐 🧍	[△] 😻 🗳
10 Pro zobrazení skrytých upozornění stiskněte ikonu "Skrytá	2 cc51:0	
upozornění".	Časové údaje	Obrazovka
	• ()	Konfigurace
	O 12:42	
	Zobrazovat počasí?	
	O Ne	
	Světlost I CD	
	Spousteci obrazovka	
	Obrazovka vyp.	
	Systémová hlášení	
	Zobr. autom. otevíraná upoz.	
	Skrytá upozornění <u>10</u>	△ 📽 🗳
A Klepnutím na požadované upozornění obdržíte další	cc51:0	
informace.		Skrytá 2
	A Přijímač "	upozornění
		Prosím
		zvolte záznam
		ക
	Dr. 🗺 🕴 anti 🟪	





Vytvoření oblíbených položek

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	CC51:0	 10°C ↓ ↓
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Konfigurace".	Cc51:0 Konfigurace Domovní instalace Kamery Rádio Informace o systému	Nastavení Zvolte aplikaci
3 Na obrazovce "Konfigurace" spusťte nabídku "Oblíbené položky".	Oblíbené položky 3 Možnosti automat. režimu 3 Dálkový přístup 3 Zálohovat + obnovit 3	Konfigurace

4 Aby se oblíbené položky zobrazily na obrazovce, musí být	@ cc51:0	
políčko zaškrtnuté. 5 Zvolte tlačítko pro oblíbené položky.	Použít oblíbené položky	Oblíbené položky
		Konfigurovat tlačítka
	(nepoužito) 5	pro oblíbené položky
	(nepoužito)	
	(nenoužito)	1
	🔻 🗧 🗧 😽	
6 Klepněte do pole názvu a novou oblíbenou položku	2 cc51:0	
pojmenujte. V příkladu: "Všechny rolety dolů"	Název	Oblíbené položky
7 Pro výběr požadované akce klepněte na dané pole.	Všechny rolety dolů	Vytvořit oblíbené položky
	Alea	
	Akce	
	Akce 7	
	Barva	
		[]] 🖗 🗳
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené	2 c51.0	
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen.	<pre> cc51:0</pre>	Akce oblíbených položek
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen.	Contraction of the second seco	Akce oblíbených položek
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen.	CC51:0 Přijímač Skupina	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen.	CC51:0 Přijímač Skupina	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen.	C51:0 Přijímač Skupina	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen.	CC51:0 Přijímač Skupina Prostor Scénář	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen.	CC51:0 Přijímač Skupina Prostor Scénář	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce
 8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen. 9 Následně upřesněte požadovaný typ zařízení. 	Cc51:0 Přijímač Skupina Prostor Scénář Cc51:0	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce
 8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen. 9 Následně upřesněte požadovaný typ zařízení. 	CC51:0 Přijímač Skupina Prostor Scénář CC51:0 CC	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce Construction Co
8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen. 9 Následně upřesněte požadovaný typ zařízení.	CC51:0 Přijímač Skupina Prostor Scénář CC51:0 Rolety	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce
 8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen. 9 Následně upřesněte požadovaný typ zařízení. 	cc51:0 Přijímač Skupina Rolety Střešní okno	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce Colíbených položek Stanovit typ zařízení
 8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen. 9 Následně upřesněte požadovaný typ zařízení. 	cc51:0 Přijímač Skupina Prostor Prostor Scénář Scénář Rolety Střešní okno	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce Colíbených položek Akce oblíbených položek Stanovit typ zařízení
 8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen. 9 Následně upřesněte požadovaný typ zařízení. 	cc51:0 Přijímač Skupina Prostor Scénář Scénář Scénář Rolety Střešní okno Spínací aktor	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce Colíbených položek Akce oblíbených položek Stanovit typ zařízení
 8 Nyní zvolte typ akce, který má být tlačítkem pro oblíbené položky řízen. 9 Následně upřesněte požadovaný typ zařízení. 	cc51:0 Přijímač Skupina Prostor Scénář Scénář Scénář Rolety Střešní okno Spínací aktor Stmívací aktor	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce Colíbených položek Akce oblíbených položek Stanovit typ zařízení



10 Ze seznamu vyberte požadovaný cílový objekt, který má být řízen tlačítkem pro oblíbené položky. Jsou zobrazovány pouze ty cílové objekty, které odpovídají dříve zvolenému typu zařízení.	Cc51:0 Všechny rolety Pohony Other Contents (Content of the second s	Akce oblíbených položek Stanovit cílový objekt
11 Pro výběr požadované akce klepněte na dané pole.	Cobrazit ovládání Stanovit akci 11	Akce oblíbených položek Stanovit typ akce
 12 V závislosti na zvoleném typu zařízení lze vybrat různé akce, které pak má přijímač vykonat. 13 Zeleným zatržítkem potvrď te svá zadání a opusť te nabídku. 	C cc51:0 Povel O Nahoru O Stop O Dolů O POS1 O POS2 O Požadovaná hodnota	Akce oblíbených položek Stanovit akci 13 () () () () () () () () () () () () ()

15 Pokud zvolíte možnost "Žádný přepínače", zůstane vše u této jedné akce. Pokud zvolíte možnost "Oblíbená položka jako přepínač", můžete tlačítku pro oblíbené položky přiřadit ještě další akci, například Nahoru. Tyto akce se provádějí střídavě.	Žádný přepínače Akce oblíbených položek Oblíbená položka jako přepínač 15 Určit oblíbenou položku jako přepínač? Image: Comparison of the second
 16 Zvolte barvu rámečku tlačítka pro oblíbené položky. 17 Zeleným zatržítkem výběr potvrdíte. 	C bílá O bílá O Červená O Žlutá O Žlutá O Zelená Modrá 16 Fialová 17 Růžová E
18 Zeleným zatržítkem potvrďte svá zadání a opusťte nabídku.	Název Oblíbené položky Image: Všechny rolety dolů Editovat oblíbenou položku Akce Image: Akce Image: Akce Image: Akce Barva Image: Akce



Vymazání oblíbených položek

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	€ cc51:0
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Konfigurace".	Ccc51:0 Image: Ccc51:0 Konfigurace Nastavení Domovní instalace Zvolte Kamery aplikaci Rádio Informace o systému
3 Na obrazovce "Konfigurace" spusťte nabídku "Oblíbené položky".	Coblíbené položky Image: Constraint of the second seco
4 Vyberte si tlačítko pro oblíbené položky, které chcete vymazat.	Costa Použít oblíbené položky Všechny rolety dolů (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito)

5 Klepněte nyní na pole "Vymazat oblíbenou položku".	🔁 cc51:0	
		Oblíbené položky
	Akce	Editovat oblíbené položky
	Akce	
	Barra	
	Vymazat oblíbené položky 5	
	set y and	
6 Zeleným zatržítkem potvrď te svá zadání a opusť te nabídku.	🕑 cc51:0	
	Oblíbená položka se vymaže	Jste si jisti?
	a přiřazení k propojopým okoím	Vymazat
	bude zrušeno.	oblíbenou položku Všechny rolety dolů"?
		"······
		<mark>।</mark>
	set Y and	습 😵 🗳
		4
7 Stránku opystite kloppytím po tločítko. Úvodní strono"		
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana".	പ്പം എന്നു.	Oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana".	Použít oblíbené položky	Oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana".	Contraction Contr	Oblíbené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana".	Centre Control Contro	Oblíbené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana".	cc51:0 Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito)	Oblíbené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana".	CC51:0 Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito)	Oblíbené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana".	Cesta Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito)	Cblíbené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana".	Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito)	Colíbené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana". Tlačítko pro oblíbené položky je nyní vymazáno a již se nezobrazuje na úvodní stránce.	cc51:0 Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito)	Colibené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana". Tlačítko pro oblíbené položky je nyní vymazáno a již se nezobrazuje na úvodní stránce.	Cc51:0 Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) Cc51:0	Oblíbené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana". Tlačítko pro oblíbené položky je nyní vymazáno a již se nezobrazuje na úvodní stránce.	cc51:0 Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito)	Oblíbené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana". Tlačítko pro oblíbené položky je nyní vymazáno a již se nezobrazuje na úvodní stránce.	Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito)	Colibené položky Konfigurovat tlačítka pro oblibené položky Colibené položky Colibené položky Colibené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana". Tlačítko pro oblíbené položky je nyní vymazáno a již se nezobrazuje na úvodní stránce.	Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito)	Colibené položky Konfigurovat tlačítka pro oblibené položky Colibené položky Colibené položky Colibené položky Colibené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana". Tlačítko pro oblíbené položky je nyní vymazáno a již se nezobrazuje na úvodní stránce.	cc51:0 Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) cc51:0	Colibené položky Konfigurovat tlačítka pro oblibené položky Colibené položky Colibené položky Colibené položky Colibené položky
7 Stránku opusťte klepnutím na tlačítko "Úvodní strana". Tlačítko pro oblíbené položky je nyní vymazáno a již se nezobrazuje na úvodní stránce.	Použít oblíbené položky (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) (nepoužito) 20. 03. 2015	Colibené položky Konfigurovat tlačítka pro oblíbené položky



Seznam upozornění



Seznam upozornění

1 Stiskněte prosím tlačítko "Můj dům".	cc51:0	e . • e
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Můj dům" zvolte "Aplikace".	😰 cc51:0	
	Aplikace 2	Můj dům
	Skupiny	C
	Scénáře	*
	Obývací pokoj	ſ <u>∩</u> (¥) (°)
3 Na obrazovce "Aplikace" spusťte položku nabídky "Seznam	2 cc51:0	
upozomeni .	Kamery	Aplikace
	Rádio	Zvolte aplikaci
	Seznam upozornění 3	\$
	ite 😂 🌾 anti 🍄	<u></u>



Volitelná možnost automatiky – funkce Dovolená

Aby i v případě Vaší nepřítomnosti případný pozorovatel nabyl dojmu, že pohony nejsou ovládány automaticky, ale ručně, má Vaše CentralControl funkci Dovolená. Jestliže se tato funkce aktivuje, budou naprogramované spínací časy každý den posunuty o dobu určenou generátorem náhodných čísel. Tento posun v čase můžete definovat v nabídce Funkce Dovolená. Vámi uložená doba je doba, o kterou se spínací čas maximálně posune dopředu nebo dozadu.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🧧 cc51:0	e - 2
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≝ cc51:0	
nabídky "Konfigurace".	Konfiguraça	Nastavení
	Koniigurace Z	
	Domovní instalace	7 14 .
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	
	o 🕶 🕆 att 👘	



BECKER

3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu".	ec51:0	8
		Konfigurace
	Nastavení obrazovky	Prosím zvolte
	Možnosti automat. režimu 3	požadovanou položku na
	Přístupové údaje	പ
	Zálohovat + obnovit	
	0	≙ 🖗 🖒
4 Ťukněte na softwarové tlačítko "Funkce Dovolená".	ec51:0	5
	Funkce Dovolená 4	Možnosti automat. režimu
	Funkce vnitřní paměti	Prosím zvolte
		\$
	es 🕶 🕴 attil 🔅 🛛 👫	<u>∩</u> ¥ ¢
Pomocí dotykových polí A a B můžete změnit délku posunu pro		a . C x
Příklad:	Minuty [.]	Funkce Dovolená
V případě uloženého spinacího času v 18:00 hodin a posunu pro dovolenou 15 minut to znamená, že uložená automatická	A	Náhodné
funkce se provádí mezi 17:45 a 18:15 hod.	15	období pro
o Opust le habioku tukhutim na zelene zatrzitko.	B	funkce hodin
	o.es∫.atH	△ 😵 🖒

Volitelná možnost automatiky – Funkce vnitřní paměti

CentralControl nabízí možnost nakonfigurovat četné funkce časovače. Právě v případě instalací, u nichž se centrála v pozdější době dovybavuje, mohou být k dispozici již existující, v pohonech nastavené funkce paměti.

Aby se provedlo kompletní nastavení všech časů prostřednictvím centrály, mohou se přes volitelnou funkci "Funkce vnitřní paměti" vypnout časy paměti, které jsou uložené v pohonech.

Nezapomeňte, že funkce Paměť se v příslušném pohonu definitivně deaktivuje teprve tehdy, když byl pohon prostřednictvím centrály jednorázově uveden do manuálního režimu (pohon to potvrdí cvaknutím). Toto vyřazení nastává při každém přepnutí do manuálního režimu (viz Přepínání manuální/automatický).

Funkci pohonů Paměť lze kdykoli znovu aktivovat pomocí ručního vysílače Paměti.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🕿 cc51:0	e - • x
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	ac51:0	#
nabídky "Konfigurace".	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovni instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	o es P att	
3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu".	E cc51:0	
3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu".	Restavení obrazovky	Konfigurace
3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu".	Nastavení obrazovky	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu".	Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu".	Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu Přístupové údaje Zálobovat + obnovit	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu".	Image: Solution of the second seco	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu".	Mastavení obrazovky Možnosti automat. režimu Přístupové údaje Zálohovat + obnovit	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu". 4 Ťukněte na softwarové tlačítko "Funkce vnitřní paměti". 	Image: second secon	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Controložku na Controložka Controložka Controložka Controložka Controložka Controložka Controložka Controložka Controložka Controložka Co
3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu". 4 Ťukněte na softwarové tlačítko "Funkce vnitřní paměti".	Image: second secon	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Contractive Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Contra
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu". 4 Ťukněte na softwarové tlačítko "Funkce vnitřní paměti". 	Second and American Americ	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte Prosím zvolte Prosím zvolte Prosím zvolte
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu". 4 Ťukněte na softwarové tlačítko "Funkce vnitřní paměti". 	Image: second secon	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte Prosím zvolte Prosím zvolte požadovanou položku na
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Možnosti automat. režimu". 4 Ťukněte na softwarové tlačítko "Funkce vnitřní paměti". 	Image: second secon	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte Prosím zvolte požadovanou položku na Prosím zvolte požadovanou položku na





Možnosti automat. režimu – Automat. režim střešních oken

Pro střešní okno lze nastavit časovou prodlevu, po které následuje automatické najetí zpět z mezipolohy, je-li to vyžadováno. Předpokladem je, že byla mezipoloha naprogramována. Časovou prodlevu pro jízdu zpět nelze nastavit odděleně a platí pro všechna střešní okna současně.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	8 cc51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>∉</mark> cc51:0	
nabídky "Konfigurace".	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	1 Informace o systému	
	o es Plant 🕴 🔻	∆ 😻 🖒
3 V nabídce konfigurace zvolte položku "Možnosti automat.	≝ cc51:0	8.08
		Konfigurace
		Prosím zvolte
	Možnosti automat. režimu 3	požadovanou položku na
	Přístupové údaje	\$
	Zálohovat + obnovit	
	2. = ¥	☆ 🖗 🎝



Dálkový přístup

Abyste získali přístup k CentralControl ze zařízení mimo Vaši domácí síť, například pomocí Vašeho mobilu, musí být nejprve přihlášena na serveru Becker. K tomu je nutný přihlašovací kód, který si můžete vyžádat, jak je popsáno níže.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Konfigurace".	Configurace Configurace </td <td>Xastavení Zvolte aplikaci</td>	Xastavení Zvolte aplikaci



BECKER

3 V nabídce konfigurace zvolte "Dálkový přístup".	📧 ec51:0	<u>s</u>
		Konfigurace
	Nastavení obrazovky	Prosím zvolte
	Možnosti automat. režimu	požadovanou položku na
	Dálkový přístup	
		\Box
	Zálohovat + obnovit	
	0. == ¥	ⓐіі
4 Ťukněte na tlačítko "Vyžádat přihlašovací kód".	B cc51:0	
	Ke zřízení tohoto	Dálkový přístup
	přístupu k bráně je nutný	Zřídit přístup
	přihlašovací kód.	k bráně B-Tronic
	Vyžádat přihlašovací kód	
	a zobrazit ho?	L Q
	C. M. F. all 2 Th	0 🗞 🕻
5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu.	sc51:0	
5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu.	sc51:0	Dálkový přístup
5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu.	■ cc51:0	Dálkový přístup
5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu.	■ cc51:0	Dálkový přístup Přístupový kód
5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu.	€ cc51:0	Dálkový přístup Přístupový kód
5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu.	€ cc51:0 5 5	E C E E E E E E E E E E E E E E E E E E
5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu.	€ cc51:0 5 5	Dálkový přístup Přístupový kód
5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu.	Cc51:0	E C X Dálkový přístup Přístupový kód C X C X C X C X C X C X C X C X
 5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu. 6 Na další obrazovce se Vám ukáže Váš přihlašovací kód. 	€ cc51:0 5 5 7 cc51:0	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
 5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu. 6 Na další obrazovce se Vám ukáže Váš přihlašovací kód. Prosím napište jej. Bude zapotřebí při prvním přihlášení na serveru BECKER a nelze jej vyžádat podruhé. 	Cc51:0	E Constant Dálkový přístup Přístupový kód
 5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu. 6 Na další obrazovce se Vám ukáže Váš přihlašovací kód. Prosím napište jej. Bude zapotřebí při prvním přihlášení na serveru BECKER a nelze jej vyžádat podruhé. Další přihlášení probíhá přes internet z Vašeho počítače nebo smartohonu 	<pre> cc51:0</pre>	E Constant Dálkový přístup Přístupový kód
 5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu. 6 Na další obrazovce se Vám ukáže Váš přihlašovací kód. Prosím napište jej. Bude zapotřebí při prvním přihlášení na serveru BECKER a nelze jej vyžádat podruhé. Další přihlášení probíhá přes internet z Vašeho počítače nebo smartphonu. Toto je popsáno na straně "První přihlášení Vaší CentralControl pa senveru Becker pro délkové příchup Ib 401" 	<pre>cc51:0 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f</pre>	E Constant Dálkový přístup Přístupový kód Constant Přístupový kód Dálkový přístup Přístupový kód
 5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu. 6 Na další obrazovce se Vám ukáže Váš přihlašovací kód. Prosím napište jej. Bude zapotřebí při prvním přihlášení na serveru BECKER a nelze jej vyžádat podruhé. Další přihlášení probíhá přes internet z Vašeho počítače nebo smartphonu. Toto je popsáno na straně "První přihlášení Vaší CentralControl na serveru Becker pro dálkový přístup [▶ 48]". 7 Zeleným zatržítkem opustíte nabídku. 	<pre>cc51:0 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7</pre>	E Construction Dálkový přístup Přístupový kód Construction Přístupový kód Přístupový kód
 5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu. 6 Na další obrazovce se Vám ukáže Váš přihlašovací kód. Prosím napište jej. Bude zapotřebí při prvním přihlášení na serveru BECKER a nelze jej vyžádat podruhé. Další přihlášení probíhá přes internet z Vašeho počítače nebo smartphonu. Toto je popsáno na straně "První přihlášení Vaší CentralControl na serveru Becker pro dálkový přístup [▶ 48]". 7 Zeleným zatržítkem opustíte nabídku. 	<pre> cc51:0</pre>	E Constant Dálkový přístup Přístupový kód Constant Přístupový kód Přístupový kód Přístupový kód
 5 Probíhá proces vyžádání Vašeho přihlašovacího kódu. 6 Na další obrazovce se Vám ukáže Váš přihlašovací kód. Prosím napište jej. Bude zapotřebí při prvním přihlášení na serveru BECKER a nelze jej vyžádat podruhé. Další přihlášení probíhá přes internet z Vašeho počítače nebo smartphonu. Toto je popsáno na straně "První přihlášení Vaší CentralControl na serveru Becker pro dálkový přístup [▶ 48]". 7 Zeleným zatržítkem opustíte nabídku. 	cc51:0 5 6	E Calkový přístup Přístupový kód C Calkový přístup Přístupový kód Přístupový kód Přístupový kód

Zálohovat + obnovit

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	e51:0	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	≝ cc51:0	# • • • •
nabidky "Konfigurace".	Konfigurace 2	Nastavení
	Domovní instalace	
	Kameny	Zvolte
	Radio	
	Informace o systému	
3 V nabídce konfigurace zvolte. Zálobovat + obnovit"		
3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit".	sc51:0	Konfigurace
3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit".	Nastavení obrazovky	Konfigurace Prosím zvolte
3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit".	Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit".	Icc51:0 Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu Přístupové údaje	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit".	Image: Second contract of the second	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit".	Image: cc51:0 Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu Přístupové údaje Zálohovat + obnovit	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Prosím zvolte požadovanou položku na
3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit". Vyberte prosím, jaká akce má být provedena jako příští:	Rastavení obrazovky Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu Přístupové údaje Zálohovat + obnovit	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Cont
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit". Vyberte prosím, jaká akce má být provedena jako příští: A Obnovení všech nastavení centrály CentralControl z dřívější zálohy. 	Image: cc51:0 Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu Přístupové údaje Zálohovat + obnovit	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit". Vyberte prosím, jaká akce má být provedena jako příští: A Obnovení všech nastavení centrály CentralControl z dřívější zálohy. Nezapomínejte, že VŠECHNA nastavení, VŠECHNY scénáře a skupiny, spínací hodiny atd. budou přepsány hodnotami ze 	Image: Cc51:0 Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu Přístupové údaje Zálohovat + obnovit 3 Image: Cc51:0 Poslední záloha dne 16.11.2012 ve 14:42	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na CONTRACTIONAL Prosím zvolte požadovanou položku na CONTRACTIONAL Zálohovat
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit". Vyberte prosím, jaká akce má být provedena jako příští: A Obnovení všech nastavení centrály CentralControl z dřívější zálohy. Nezapomínejte, že VŠECHNA nastavení, VŠECHNY scénáře a skupiny, spínací hodiny atd. budou přepsány hodnotami ze zálohy. Také informace o přijímačích, které byly mezitím přihrány nebo vymazány, se přitom ztratí. 	Image: cc51:0 Nastavení obrazovky Možnosti automat. režimu Přístupové údaje Zálohovat + obnovit Zálohovat + obnovit Image: cc51:0 Poslední záloha dne 16.11.2012 ve 14:42 Obnovit nastavení?	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Contr
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit". Vyberte prosím, jaká akce má být provedena jako příští: A Obnovení všech nastavení centrály CentralControl z dřívější zálohy. Nezapomínejte, že VŠECHNA nastavení, VŠECHNY scénáře a skupiny, spínací hodiny atd. budou přepsány hodnotami ze zálohy. Také informace o přijímačích, které byly mezitím přihrány nebo vymazány, se přitom ztratí. B Zálohování aktuálních nastavení centrály CentralControl. Nezapomeňte prosím, že se přitom přepíše předcháznicí 	Image: Constrained state in the state i	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Contractional Prosím zvolte požadovanou položku na Contractional Contractio
 3 V nabídce konfigurace zvolte "Zálohovat + obnovit". Vyberte prosím, jaká akce má být provedena jako příští: A Obnovení všech nastavení centrály CentralControl z dřívější zálohy. Nezapomínejte, že VŠECHNA nastavení, VŠECHNY scénáře a skupiny, spínací hodiny atd. budou přepsány hodnotami ze zálohy. Také informace o přijímačích, které byly mezitím přihrány nebo vymazány, se přitom ztratí. B Zálohování aktuálních nastavení centrály CentralControl. Nezapomeňte prosím, že se přitom přepíše předcházející záloha. 	Image: second constraint of the second c	Konfigurace Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive Contractive Prosím zvolte požadovanou položku na Contractive C





Aktualizace

Pro B-Tronic CentralControl jsou nabízeny aktualizace. Nejjednodušeji je můžete nechat instalovat na své centrále přes internet. Jestliže na centrále nemáte přístup na internet, existuje jako alternativa také možnost provést zavedení ručně.

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	🖻 cc51:0 🖉 📰 🔀	
	11. 11. 2012	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	📕 cc51:0	8 20 8
nabídky "Konfigurace".	Konfigurace 2	Nastavení
		Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému	☐ ₩ ♂
3 V nabídce konfigurace zvolte položku "Aktualizace".	Image: a contract of the c	
	Přístupové údaje	Konfigurace
	Zálohovat + obnovit	Prosím zvolte
	Aktualizace 3	požadovanou položku na
	Výrobní nastavení	\$
	Restart	
	0.000 Late 9	≙⊌♂



Výrobní nastavení





BECKER

3 V nabídce konfigurace zvolte položku "Výrobní nastavení".	■ cc51:0	
	Přístupové údaje	Konfigurace
	Zálohovat + obnovit	Prosím zvolte
	Aktualizace	pozadovanou polozku na
	Výrobní nastavení 3	\$
	Restart	
	Do new 1 and 19 11	
▲ Pozor! Všechna nastavení se resetují, všechny prostory, scénáře, skupiny a přijímače atd. se vymažou.	C cc51:0	Werkseinstellung
Chcete-li B-Tronic CentralControl resetovat na nastavení z		· · · ·
výroby, proveď te potvrzení pomocí zeleného zatržítka A.	Všechna nastavení budou nastavena na původní hodnotu a dojde tak	Všechna nastavení
výroby, proveď te potvrzení pomocí zeleného zatržítka A . V opačném případě přerušte tuto funkci ť uknutím na červený křížek B .	Všechna nastavení budou nastavena na původní hodnotu a dojde tak k jejich ztrátě!	Všechna nastavení vrátit na původní hodnoty
výroby, proveďte potvrzení pomocí zeleného zatržítka A . V opačném případě přerušte tuto funkci ťuknutím na červený křížek B .	Všechna nastavení budou nastavena na původní hodnotu a dojde tak k jejich ztrátě! Opravdu si přejete pokračovat?	Všechna nastavení vrátit na původní hodnoty

Restart

1 Stiskněte prosím tlačítko "Programy a nastavení".	CC51:0	10°C
2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku nabídky "Konfigurace".	Ce51:0 Configurace	Nastavení Zvolte aplikaci


Manuální aktualizace

I když se rozhodnete nepřipojit svou centrálu k internetu, máte přesto možnost nahrávat aktuální softwarové aktualizace, a tak dodatečně instalovat přídavné funkce nebo bugfixy. Za tím účelem si prosím na svém PC zaveď te příslušný soubor *.zip v oblasti "Servis a informace" a rozbalte jej pomocí vhodného programu (například 7zip) do kořenového adresáře zálohovacího USB klíče **1**, který je zahrnut v dodávce Vaší centrály a již je zasunut do přístroje. Pak jej zasuňte znovu do příslušného USB portu centrály a

znovu ji spusťte v nabídce "Konfigurace" – "Restart". Potom se plně automaticky provede softwarová aktualizace a centrála se samočinně restartuje.





Tipy a triky

- Funkce s a bez připojení k síti / k internetu [> 146]
- Zapojení externích webkamer [• 46]

Funkce s a bez připojení k síti / k internetu

l bez zapojení do sítě jsou Vám samozřejmě k dispozici kompletní funkce automatizace domácnosti poskytované centrálou B-Tronic CentralControl.

Některé přídavné funkce a možnosti přístupu jsou však možné pouze s přístupem na síť resp. na internet.

- Funkce, které nepředpokládají přístup na síť, ani na internet.
- Ovládání pohonů rolet, spínacích a stmívacích aktorů pro každý přijímač individuálně programovatelné časové řízení vč. funkce Dovolená
- · Uspořádání přijímačů, skupin a scénářů do individuálně založených a pojmenovaných prostorů
- Funkce scénářů a skupin
- Aktualizace přes USB klíč

Přídavné funkce, které předpokládají přístup na síť:

- Ovládání automatiky domu přes počítač, laptop, tablet nebo smartphone v domácí síti s WEB prohlížečem
- Přístup k IP / síťovým kamerám (s výjimkou integrované kamery)

Přídavné funkce, které předpokládají přístup na síť a na internet:

- · Počasí a předpověď počasí na spouštěcí obrazovce
- · Funkce internetového rádia
- Online aktualizace
- Ovládání automatiky domu přes smartphone (nebo jiný přístroj s mobilním internetovým připojením) i mimo domácí síť, když jste na cestě
- · Přístup k IP / síťovým kamerám i mimo domácí síť, když jste na cestě

Abyste mohli tyto funkce využívat, zajistěte prosím, aby B-Tronic CentralControl byla spojená s Vaší sítí, aby existovalo internetové připojení a aby byl správně nastaven hodinový čas. Nezapomeňte prosím, že, v závislosti na smluvních podmínkách Vašeho poskytovatele internetu, s tím mohou vznikat náklady.

Servis a informace

- Informace o systému [> 146]
- Symboly počasí [▶ 147]

Informace o systému



2 Na obrazovce "Programy a nastavení" spusťte položku	<mark>≇</mark> cc51:0	
nabiuky "mornace o systemu".	Konfigurace	Nastavení
	Comovní instalace	Zvolte
	Kamery	aplikaci
	Rádio	
	Informace o systému 2	
Na straně "Informace o systému" je možné najít některá důležitá data, která jsou zapotřebí pro integraci do sítě, přístup jiných přístrojů k centrále CentralControl nebo v případě	B-Tronic CC-51	
servisu. Vyberte prosím, jaká akce má být provedena jako příští:	(c) 2012 by Becker Antriebe	
A Verze softwaru	A V0.2 #121108-1	
B Sériové číslo B-Tronic CentralControl	B serial no: 9003181960	
C IP adresa pro přístup k Vaší CentralControl.	Cwlan0: 101.0.101.52	
D MAC adresa kabelem připojeného síťového adaptéru	wlan0 MAC: 01:02:71:b7:52:1e	
D MAC adresa síťového adaptéru WLAN	2. In T	<u>`</u>
3 Opusťte stránku ťuknutím na tlačítko "Úvodní stránka".		

Symboly počasí

Symboly počasí den				
***	slunečno		oblačno	
	zataženo		mlha	
	přeháňky		déšť	
	bouře	***** ****	déšť se sněhem	
****	sníh	*?	Nejsou k dispozici žádné informace o počasí.	



Symboly počasí noc				
*)*	jasno	* *	oblačno	
	zataženo		mlha	
	přeháňky		déšť	
	bouře	***** *****	déšť se sněhem	
****	sníh	?	Nejsou k dispozici žádné informace o počasí.	

Co dělat, když…?			
Problém	Řešení		
Jednotka B-Tronic CentralControl neběží/nenabíhá.	Viz část Připojení k síti [▶ 7].		
Nejsou zobrazovány údaje o počasí.	Připojte jednotku B-Tronic CentralControl k síti a internetu. (viz část Síťová nastavení [▶ 116])		
	Zvolte místo, pro které chcete zobrazovat počasí. (viz část Nastavení místa počasí [▶ 119])		
Rádio nefunguje.	Připojte jednotku B-Tronic CentralControl k síti a internetu. (viz část Síťová nastavení [▶ 116])		
	Zvýšit hlasitost (viz část Internetové rádio – poslech [• 41])		
	Rychlost připojení k internetu není dostačující.		
Čas a datum se nenastavují samočinně.	Přenastavení automatického porovnávání času z ručního na automatický režim (viz část Datum/čas [▶ 118])		
	Připojte jednotku B-Tronic CentralControl k síti a internetu. (viz část Síťová nastavení [▶ 116])		
Naprogramování jednoho přijímače nefunguje.	Zmenšete vzdálenost od přijímače nebo použijte opakovač.		
	Přijímač nově naprogramujte dle návodu přijímače.		
	Vyberte správný typ přijímače (KNX/CENTRONIC). (viz část Naprogramování přijímačů [▶ 16])		
	Vyberte správný typ zařízení (trubkový pohon / spínací aktor / stmívací aktor atd.). (viz část Naprogramování přijímačů [• 16])		
	Podle instrukcí v návodu k přijímači uvolněte místo v paměti.		
Spínání / pojezd přijímače nefunguje.	Zkontrolujte síťové připojení přijímače.		
	Přijímač nově naprogramujte.		
	Zmenšete vzdálenost od přijímače nebo použijte opakovač.		

Další informace naleznete na webu http://www.becker-antriebe.net/centralcontrol/.

Všeobecné prohlášení o shodě

Společnost Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že zařízení B-Tronic CentralControl CC51 a CC31 jsou v souladu se základními požadavky a ostatními relevantními předpisy směrnice R&TTE 1999/5/ES. Určeno pro použití v následujících zemích: EU, CH, NO, IS, LI

Technické změny vyhrazeny.



149





